

Cuisinart®

使用說明書



12杯全自動研磨咖啡機

DGB-400TW

為確保您的安全及延續產品的使用壽命，請於使用前詳讀所有操作指示說明。

重要安全資訊

使用電器用品，尤其當有孩童在場時，請務必遵守基本的安全預防措施，以降低火災、觸電及/或身體傷害之風險。請確實遵守以下幾點注意事項：

1. 請詳讀所有操作指示說明。
2. 在未使用設備時鐘或顯示器時鐘時及清潔前，請務必將電源插頭由插座上拔除。組裝或拆解零件及進行設備清潔前，請先進行冷卻之動作。
3. 請勿觸碰高溫表面。僅應使用把手和旋鈕。
4. 為防止觸電，請勿將此本設備的電線、電源插頭或設備底座放入水或其他液體內。
5. 此裝置不適合身體狀況不佳、有感官或精神障礙或孩童使用，或於其附近進行操作。
6. 當設備的電線、插頭產生損壞之情形或設備發生故障或掉落或遭任何形式之損毀等情況後，請立即停用該設備。將產品送回最近的美膳雅顧客服務中心進行查驗、維修或進行機械或電位調整之工作。
7. 請勿自行使用非由美膳雅建議之附加裝置配件，此舉可能會引發危險並造成傷害。
8. 請勿於戶外使用本產品。
9. 請勿將電線懸掛於桌緣或工作檯邊緣或與高溫表面產生接觸。
10. 請勿將其置於高溫氣體、電爐旁或加熱的烤箱中。
11. 使用時應先將水槽內注滿水後再將電源線插入牆上的插座中。欲斷開連接時，請按下「濾煮/關閉」按鈕，接著從牆上的電源插座中將插頭拔出。
12. 請勿將本產品用於非預定之用途。
13. 製作任何飲品之前，請先將蓋子牢實地卡至玻璃水瓶上。
14. 於濾煮過程中將蓋子取下可能會導致燙傷的危險。
15. 玻璃製咖啡壺僅設計用於此一型號之咖啡機。切勿將其用於其他使用。
16. 請勿於一潮濕或低溫的表面上放置咖啡壺。

17. 請勿繼續使用已破裂之玻璃咖啡壺其手柄已鬆弛或耗損之玻璃咖啡壺。
18. 請勿使用清潔劑、鋼絲絨墊或其他研磨材料對玻璃咖啡壺或加熱板進行清潔之動作。
19. 警告：為降低產生火災或觸電之風險，請勿將底座面板拆除。其內部未含任何用戶可自行維修之零件。任何維修應僅由授權的人員負責執行。
20. 避免接觸任何移動組件。
21. 使用前應檢查研磨盤內是否存在異物。
22. 咖啡研磨機僅適用於烘焙過咖啡豆的研磨動作。研磨其他物質如堅果、香料或未經烘烤之豆類，可能會使刀片變鈍並導致研磨不良或損壞。
23. 請勿將布料放於咖啡機下方或其他會導致氣體無法順利流動之處。
24. 本機僅適用美膳雅商用型鍍金濾網或標準四號籃式濾紙。使用他種永久型鍍金濾網可能導致咖啡從壺中溢出。
25. 請勿於電廚具庫中或壁櫥下方使用本產品。欲將產品放入電廚具庫中進行保存時，請記得從電源插座上拔下電源插頭。忽略此舉可能造成火災之風險，尤其當電器用品接觸庫房牆面或於關上門時碰觸到該設備裝置。

請妥善保存此份操作指示說明
僅限一般家庭使用

警告：火災與觸點之風險



等邊三角形內的標有箭頭符號的閃電旨在警告用戶產品外殼內存在可能引發人員著火或觸電危險之未絕緣的危險電壓。



等邊三角形內的驚嘆號旨在提醒用戶該設備隨附的文件中含有重要的操作和保養(維修)指示說明。

特殊電線之設置指示說明

為減少因使用較長電源線所引發纏和絆倒之風險，我們附了一條較短電源線以供使用。或者您也可在極為謹慎操作之情況下使用較長的延長線。

使用較長的延長線時，其延長線所標明之電功率額定值須至少與設備的電功率額定值相同，同時應設置較長的電源線使其不會垂掛在其上方的工作檯面或桌面上，進而產生遭孩童拉扯或絆倒之可能。

注意事項

本設備附有一極化插頭(其中一個刀片之寬度大於另一個刀片)。為減少觸電之風險，此插頭僅能以單一方向插入極化的插座內。若無法將插頭完全插入插座內，請將插頭反倒置後再進行嘗試。若仍發生不合適之情況，請聯繫專業電工尋求協助。請勿以任何方式對插頭進行改裝之動作。

操作注意事項

在以下任何情況或以下任何組合條件下皆可能會產生水和/或咖啡於濾籃中堵塞和結垢之情形：使用研磨過度的細碎咖啡粉、同時使用兩張或多張濾紙、同時使用鍍金過濾器 and 濾紙、未正確清潔鍍金過濾器中的咖啡殘渣，或咖啡渣潑灑於過濾器上。

注意：於進行沖煮的過程中，即便沒有水從濾籃中流出，也切勿將過濾籃開啟。此舉可能會導致極高溫之熱水/咖啡從過濾籃中溢出並造成傷害。若水/咖啡未於沖煮的過程中由濾籃中排出，請將設備的插頭拔除，等待10分鐘後再將其打開並檢查濾籃。

	警告	
有火災或電擊危險請勿開啟		
警告：為降低火災或電擊的危險， 請勿移除蓋子(或背部)		
內部無使用者可維修的零件		
維修僅應由授權維修人員進行		

目錄

重要安全資訊.....	2 - 3
重要開箱注意事項.....	4
追求一杯最完美的咖啡.....	4
功能與特性.....	5
操作面板.....	6
活性碳飲水過濾器.....	7
濾煮第一壺咖啡.....	7
製作研磨咖啡豆濾煮咖啡.....	8 - 9
使用預磨好的咖啡粉濾煮咖啡.....	9
暫停濾煮.....	9
技巧提示.....	10
清潔和維修工作.....	10
保固.....	11

重要開箱注意事項

1. 將外包裝盒放於一牢固平坦的表面上。
2. 取出操作指示說明書和其他任何隨附之文件。
3. 將外包裝盒旋轉倒置並使咖啡機的背面朝向下，接著將咖啡機由盒內滑出。
4. 取出位於機器前側的工具套件(濾紙、勺子及活性碳濾水器)。
5. 將咖啡機拆開後，將外包裝放至一旁並移開所有的包裝材料。
6. 握住玻璃水瓶的把手後將其從支承板上取下，接著將塑料袋撤除。
7. 取下覆蓋於咖啡機上的塑料袋。保留所有包裝材料以備日後進行機器運輸時使用。將塑料袋放置在兒童無法觸及之位置。

追尋一杯完美的咖啡

秘訣1：水

咖啡是由98%的水份含量組成。水的質量與咖啡的質量一樣重要。若自來水的味道不盡理想，那麼咖啡中的口感與味道自然也跟著下降。美膳雅於其內設置了一個活性碳濾飲水過濾器，於每次沖煮時將氯、不良味道和氣味去除，從而獲得最純正的咖啡風味。

秘訣2：咖啡

雖然咖啡內的水份含量高達98%，但所有的風味皆來自咖啡豆。為獲得與咖啡店所製作出同等美味之咖啡，建議於單次購買兩週供應之新鮮咖啡豆。豆子一旦破碎，其風味便開始迅速下降，這也是美膳雅選擇於開始濾煮前將您的咖啡豆磨碎之主要原因。

秘訣3：研磨

研磨對於適當風味之萃取而言是至關重要的。若研磨過細，則會導致過度萃取和苦味的產生。研磨過細的咖啡粉也會造成濾器堵塞。若研磨之程度過於粗糙則會使水快速流過濾器，導致最大的風味無法被萃取出。咖啡機的預設值為中等之言磨程度，為此類濾煮過程的最佳研磨方式。

秘訣4：比例

太濃或太薄的咖啡總是令人難以入口。遵循「沖煮咖啡」中的步驟說明使用所建議之全豆或咖啡粉的調配比例，然後根據您個人的口味進行份量調整之動作。

請勿放入過量的咖啡豆。此舉可能導致研磨機發生故障和/或溢出之情形。

功能與特性

1. 水箱蓋

將水箱蓋朝後方掀開便可輕鬆進行水箱填充之動作，同時開啟研磨機之隔槽。

2. 研磨器透明蓋

藉由蓋子兩邊的凹槽將蓋子取下，以便添加咖啡豆。

備註：須將掀蓋闔上以使機器得以進行運作。

3. 含不鏽鋼刀片之研磨器

4. 活性碳飲水過濾器架

備註：請按照第7頁的過濾器準備和插入工作中的指示說明進行操作。

5. 設水位指示器之水箱

6. 花灑是濾煮器 (未顯示出)

將水均勻地分配至咖啡上，以減少水份通過咖啡粉時的溫度損失。

7. 設有釋放按鈕的籃式濾器開口

開啟後方能開始使用咖啡過濾器。

8. 過濾籃

將掀蓋翻起以取放/固定濾紙或美膳雅商用型鍍金過濾網。

備註：須將濾器支架置於適當的位置以使機器得以進行正常之運作。

咖啡沖煮完成後蓋子會產生較高之溫度，故取下時須特別留意。

9. 美膳雅商用型鍍金濾網

關於過濾器的注意事項：使用本公司的永久性過濾網時，請將把手朝設備的前側進行放置，以免干擾咖啡流入濾籃內。此外還須留意當使用本公司的永久性鍍金過濾器時，可能會讓些許細微的咖啡渣掉入玻璃瓶內，並以沉澱物的形式顯現。

10. 操作面板

詳見第6頁的參考圖示。

11. 暫停沖煮

從固定板上取下玻璃製的咖啡壺時(最長不超過20秒)便可停止咖啡從籃內流出，因而可根據需要於過程中將沖煮之咖啡倒入杯中。

12. 玻璃咖啡壺

易倒入的無滴漏式設計玻璃製咖啡壺加上符合人體工程學的把手，可沖煮4至12杯的咖啡份量。

13. 保溫底盤

耐刮且不带黏性之塗層。

14. 電線存放處 (未顯示出)

15. 帶刷頭之量測匙

16. #4 含籃式濾紙 (未顯示出)



操作面板相關資訊



1. 時鐘/LCD 顯示螢幕

顯示時間和自動開機之時間。

2. 附LED指示燈之預約按鈕

設定和/或顯示預設的自動開機時間。

3. 1-4 杯量設定

濾煮少於5杯的份量時可自然提升萃取、風味及溫度。

4. 小時和分鐘設定鈕

用於設定時鐘、自動開機和自動關機等功能。

5. LED指示燈之研磨關閉鈕

使用預磨咖啡粉進行沖煮時，請先將研磨機關閉。

6. 除垢按鈕

需對咖啡機進行除鈣(石灰)作業時，咖啡機會出現紅色的指示燈。請參考第10頁關於除鈣作業之詳細說明。

7. 附LED指示燈之濾煮/關閉/自動關機鈕

您可對咖啡機進行編程設定，使其在濾煮行程結束後0到4小時內自動關機。或者也可手動打開或關閉咖啡機。

咖啡機預約流程

時鐘設置

將咖啡機插入插座進行通電後，螢幕上會顯示12:00的字樣並連續閃爍5秒的時間，代表咖啡機正處在「時間設定」模式之狀態。若12:00停止閃爍，只需按住小時或分鐘設定鈕即可返回閃爍的時間設置模式。

小時和分鐘之設置

按下其中一個按鈕選擇所需之時間。持續按壓按鈕可快速移動瀏覽數字，或藉由每次按下並釋放之動作來提高欲選取之數字。針對PM的時間進行設定時，須確保PM圖標已顯示。

退出時間設定模式

- 按下除小時或分鐘以外的任何一個功能按鈕以退出該模式。
- 若您未於5秒鐘內執行任何操作，系統將會自動退出該運作模式。

使用所設置之預約時間來啟動自動開機之功能欲選擇咖啡開始沖煮之預設時間，請先按下「預約」按鈕。螢幕上會出現先前設置的時間或預設值，且藍色指示燈會同時亮起，提示已進入預約功能之使用狀態，接著機器便會在您所選擇的時間開始執行濾煮行程。「濾煮/關閉」之藍色指示燈會隨著到達所選定之開始時間時亮起。

停用自動開啟之功能

按下已亮起之濾煮/關閉按鈕；指示燈會隨之熄滅，代表已成功將該模式關閉。

自動關機鈕

您可對咖啡機進行預約設定，使其在濾煮行程結束後0到4小時內自動關機。或者也可手動打開或關閉咖啡機。

設定自動關機時間

您也可透過對咖啡機進行編程設定之動作使其在沖泡完成後的0到4小時內自動關機。系統預設的關閉時間為2小時。

欲針對預設時間進行更改時，請持續按壓自動關機之按鈕直至藍色指示燈和LCD顯示螢幕開始閃爍。此狀態即表示使用者已進入自動關機模式之設定程序。按照「小時和分鐘數之設置」中的指示說明設定欲關閉咖啡機的時間。

當咖啡機自動關機時，系統會發出兩聲提示音。

備註：

於咖啡濾煮之前或濾煮期間皆可設置自動關閉之功能。若您在濾煮完成後才進行自動關閉時間之設定工作，則機器會自動將已經過之時間進行計算。比方，若您將自動關閉之功能設定在40分鐘，且實際上已經過了25分鐘的時間，則機器將會在15分鐘後自動關閉(40分鐘減去已經過的25分鐘便等同僅剩下15分鐘的時間)。

設定預約時間

按下「預約設置」鈕時，螢幕會顯示先前所選取的自動關機時間或系統預設之時間(12:00)。

進入設定程序時間模式

按下並持續按壓程序設置按鈕直到藍色指示燈和LCD顯示螢幕開始閃爍。使用者已成功進入處於「設置預約時間」之功能模式。按照「小時和分鐘數之設置」中的指示說明設定欲開始進行咖啡濾煮之時間。咖啡機將在設定的時間開始執行程序。若咖啡機正處於濾煮中之狀態，則無法進入預約模式。

退出設定預約時間模式

- 按下並釋放預約按鈕。
- 按下除小時或分鐘以外的任何一功能按鈕以退出該模式並啟動所選之功能。
- 若您未於5秒鐘內執行任何操作，系統將會自動退出該運作模式。

濾煮第一壺咖啡

建議於濾煮第一壺咖啡之前先對整套系統進行沖洗之動作，按照第9頁「使用預磨好的咖啡粉濾煮咖啡」所示之步驟進行即可。無需進行步驟2之操作，並確保僅使用水和過濾紙，不得使用任何咖啡！

完成此操作步驟後，您便能濾煮一壺真正的咖啡，準備盡情享受美膳雅為您帶來的一場咖啡饗宴！

活性碳飲水過濾器

此台咖啡機配有一活性碳飲水過濾器，可消除自來水中的氯氣、不良味道和異味。

插入濾水器

- 從塑料袋中取出過濾器，將其完全浸泡於冷自來水中約15分鐘的時間。
- 從水箱中取出濾水器支架。
- 向下按壓過濾器之隔槽並將其朝自己身體的方向拉開。
將過濾器放入支架內，將其完全卡入後關閉。小心-不當放置恐造成過濾器損壞。
- 使用冷自來水朝隔槽底部的孔中進行沖洗約10秒鐘的時間。
- 待過濾器上的水份完全排乾。
- 將濾水器支架滑回水箱中的插槽內，並將其向下推至設備底部。

備註：建議每隔60天或使用60次後更換濾水器。使用硬水時則應進行更頻繁之替換工作。

您可於美國美膳雅商店消費者服務中心購買新的濾器，或上 www.cuisinart.com。



製作研磨咖啡豆濾煮咖啡

請於濾煮第一壺咖啡之前詳閱並遵循第7頁中的相關指示說明。

1. 插入活性碳飲水過濾器

依照第7頁上的準備和插入活性碳飲水過濾器之指示說明進行操作。



2. 於水箱中注滿水

打開水箱蓋並倒入水。使用水位窗口指示器測量所需之杯數。

備註：請勿超過12杯份量之界線。此舉可能會導致咖啡由玻璃壺中溢出。



3. 添入咖啡豆

藉由兩側的凹槽掀開研磨機籃蓋並將所需之數量的咖啡豆裝入籃內後將蓋子蓋起。



備註：每杯應使用1勺(1湯匙)的全豆。針對1至4杯之沖煮份量，請使用每杯1½勺。請勿添加超過14湯匙之份量。此舉可能會導致研磨機故障和/或咖啡機溢出。

4. 插入咖啡過濾器

壓下籃式過濾器門的釋放鈕以將其開啟，接著將濾紙或永久性濾網放入籃內。



- 濾紙 - 將#4籃式過濾紙放於籃內，確保濾器已完全打開並緊貼於籃子的側邊和其底部。
- 美膳雅的商用型永久性過濾器 - 確保過濾器把手背對著研磨機的濾籃，以阻礙磨碎之咖啡流入濾籃內。**備註：**某些磨碎的咖啡可能會流入玻璃壺中。

5. 將濾籃放至適當的位置並關起濾門

6. 關上水箱蓋

下壓後鎖上。該咖啡機配有一安全互鎖系統，一旦機蓋開啟或研磨器外蓋產生位移，咖啡機便會停止運作。若試圖於機蓋打開之情況下啟動設備，設備會發出連續的蜂鳴聲，直到將遺漏之零組件安置完全並關上掀蓋。若在研磨過程中將蓋子打開，咖啡機會發出蜂鳴聲，而研磨機將隨即停止研磨動作。若咖啡機已正在進行濾煮，則濾煮程序將會立即停止。一旦缺少之零件就位並且蓋子被關閉，蜂鳴聲就會停止。此時應按下「濾煮/關閉」之按鈕以重新啟動濾煮程序。重新啟動程序並不會影響咖啡製作之效果。若您不想再次啟動研磨機，請於按下「濾煮」按鈕前先按下「研磨關閉」之按鈕。

7. 將玻璃壺放至適當的位置

須將玻璃咖啡壺放於加熱板上適當之位置。

8. 濾煮

即刻進行沖煮

- a. 若濾煮量少於5杯時，則應按下1至4杯之按鈕。

備註：一般而言，由於加熱器缺乏足夠的時間進行加熱動作，咖啡機會製作出溫度偏涼的咖啡。此設定會產生雙倍之加熱效果以輸送較熱之咖啡。

- b. 按下濾煮/關閉按鈕。藍色的LED指示燈會亮起並開始進行濾煮之動作。

稍後進行濾煮

- a. 若濾煮量少於5杯時，則應按下1至4杯之按鈕。
- b. 按下並釋放預約鈕。藍色的LED指示燈代表設備正處於預約啟用之模式，濾煮行程將會於到達您所選取之時間後開始進行。欲更改時間，請遵循「設定預約時間」中之說明（第6頁）。

9. 濾煮後

咖啡機會於預約行程結束時發出五聲嗶嗶的提示音，而後咖啡會繼續從過濾器中流出約幾秒鐘的時間。咖啡機將於2小時或於到達所設定之自動關閉的時間自動關機。

使用預磨好的咖啡粉濾煮咖啡

請於濾煮第一壺咖啡之前詳閱並遵循第7頁中的相關指示說明。

1. 於水箱中注滿水並插入過濾器
請參考第8頁，「使用未研磨豆濾煮咖啡」中的步驟1和2。
2. 添入預磨好的咖啡粉
按下過濾籃門釋放按鈕以將其開啟，接著將濾紙或永久性過濾網放入籃內。添入咖啡粉。

本公司建議的食譜配方為：每杯使用1勺(1湯匙)的咖啡豆進行研磨，並根據個人口味自行調整。

備註：使用濾紙或永久性過濾網時，咖啡粉的最大容量為16勺(16湯匙)。若咖啡研磨的程度過細且超過該指定之份量，可能會導致咖啡溢出。

3. 按下停止研磨之按鈕
啟用此功能後，藍色的LED指示燈會隨之亮起。
4. 按照第8至9頁的「使用製作咖啡豆濾煮咖啡」中的第5至第8步驟進行操作。

暫停濾煮之功能

我們的暫停濾煮™功能可中斷咖啡由籃內持續流出，使您能於整個濾煮過程倒入第一杯咖啡。請注意，使用此功能會降低成整壺製作完程之咖啡的風味強度，由於在濾煮行程開始時所濾煮之咖啡的風味與結束時所濾煮的咖啡不盡相同。

備註：將玻璃咖啡壺取下超過20秒的時間可能會導致濾籃溢出。

技巧提示

若您一次購買了大量的咖啡豆，請將它們分裝成一或兩週之份量並將其儲放在冰箱的密閉容器中。盡量減少將咖啡豆暴露於空氣、光線和濕氣環境中以保持其新鮮程度。由於當咖啡豆從較低之溫度移至溫高的溫度時會產生有害之凝結，因此從冷凍冰箱中取出咖啡豆後，應將其放於一室溫下的密封容器中。

- 有部分專家認為將深烘焙的咖啡豆進行冷凍會導致油脂凝固。但也有某部分的人反對此類說法。關於此項處置，恐怕只能交由您自行決定了。

清潔和維修工作

於每次使用完畢後徹底清潔並風乾所有零件

務必於每次進行清潔之前先將咖啡機關閉並從電源插座上將插頭拔除。打開水箱蓋*。藉由蓋子兩側的凹陷區域取下研磨籃的蓋子。接著再卸下研磨機籃。打開籃式過濾器的開口，並將濾籃蓋、濾籃和濾籃支架全數拆下。可使用溫清潔劑水針對研磨籃、研磨籃蓋、濾籃和濾籃蓋進行清潔及徹底沖洗之動作，或放入洗碗機的上層架中進行清潔。須於每次使用後將所有零件拭乾。不得於卸除研磨機籃前在設備中倒水。取一快濕布擦拭研磨機籃下方之區域。若讓水流入研磨機電動機內，可能會造成電動機損壞或發生故障等情形。請於完成清潔工作後重複上述之步驟。從積熱板上取下玻璃咖啡壺。丟棄所有剩餘的咖啡殘渣。可使用溫清潔劑水清潔並徹底沖洗玻璃咖啡壺和其上蓋，或者也可放入洗碗機中進行清洗。

玻璃咖啡瓶和瓶蓋僅能放在上層的架子上。請勿在咖啡機的任何部分上使用去污劑或強力清潔劑。切勿將底座浸入水或其他液體中。欲清潔底座，僅應使用乾淨的濕布進行擦拭，待其完全乾燥後再進行存放之動作。

取一快乾淨的濕布擦拭加熱板。切勿使用粗糙的研磨性材料或清潔劑清潔加熱板。請勿使用任何布料擦乾水箱內部，此舉可能會導致棉絨殘留於其內。

*備註：使用者也可將水箱蓋取下進行清潔之工作。將上蓋開啟約60°後朝自己身體的方向輕輕拉動。欲進行更換時，請執行與此舉相反之步驟。

維修保養

任何與維修保養相關之工作皆應由香港商美康雅香港有限公司台灣分公司的維修代表人員負責執行。

除垢作業流程

除鈣是指除去隨著時間推移而在咖啡機金屬部件上所形成的鈣石灰沉積物。您所在地區的自來水中之礦物質含量和使用頻率皆會影響鈣的積累速度，從而影響咖啡的機能運作及所產出之咖啡的風味。

為使咖啡機得發揮其最佳性能，建議在清潔LED指示燈亮起時進行清潔之動作。

備註：在對設備進行除鈣作業前，請先從水箱中取出活性碳飲水過濾器。

清潔：

1. 於水箱內注滿由三分之一白醋和三分之二水所組成之混合液。
2. 按下並持續按壓除垢鈕。當清潔LED指示燈開始閃爍時即代表咖啡機已進入清潔模式之功能。接著放開該按鈕。
3. 系統會於整個循環結束後發出5聲嗶嗶提示音，而後咖啡機將自動關閉。
4. 若清潔指示燈再次亮起，請使用新鮮的醋和水溶液重複進行清潔之步驟。

備註：通常進行一個清潔循環就夠了。

5. 當清潔指示燈持續處於熄滅之狀態時，請將水箱重新裝滿新的冷水並開啟另一個循環以針對設備進行沖洗之動作。
6. 將活性碳飲水過濾器放回水箱內的容器中，此時便可使用咖啡機濾煮咖啡了！

保固

二年主機保固

此保固僅適用於從零售商購買零售商美膳雅12杯全自動研磨咖啡機作為私人、家庭或居家使用之消費者。除其他適用法律另有要求或規定外，本保修服務條款並不適用於零售商或其他商業購買者或產品所有人。我們保證自購買之日起二年內，您的美膳雅12杯全自動研磨咖啡機並不會於正常居家使用之情況下產生材料和工藝上的任何缺陷。

若您未取得購買日期之證明，則視該產品的製造日期為本保修的購買日期。

您的美膳雅12杯全自動研磨咖啡機是按照最嚴格的規格進行製造，且被設計僅可與已授權認可之附件和備用零件於110伏特的電源插座一同使用。任何因嘗試將本設備與轉換器一起使用而引發的缺陷或損壞，以及搭配非美膳雅授權之配件、替換零件之操作使用或維修服務皆不在本產品適用的保固範圍內。此外，本保固亦不涵蓋因意外、錯誤使用、運輸或非一般家庭使用外而造成的任何其他損壞，更不包含任何偶發或間接損失。

重要事項：若不合格產品須由美膳雅授權服務中心以外的人進行維修，請提醒該維修人員主動致電(02)8751-3633與我們的客戶服務中心聯繫，以確保其能針對問題進行正確之診斷且使用正確的零件進行產品維修之工作，同時更須再次確認該產品是否仍處於保固期限內。

姓名	電話：		
地址			
商品	購買（交易）日期： 年 月 日		
機型	公司、經銷商確認章		
機號			
為確保您的權益，請檢查各項資料是否正確，並檢查是否蓋上經銷商確認章，無蓋章者無效。 • 非台灣型號者，恕難提供售後服務。 • 日期未填寫者，本保證書無效。			

香港商美康雅香港有限公司台灣分公司
台北市內湖區瑞光路583巷24、26號6樓

製造日期格式說明:

1st / 2nd=WW=YY年中第幾週數;

3rd / 4th=YY=西元年的後兩位數字=20YY)

設備名稱：12杯全自動研磨咖啡機
EQUIPMENT NAME

型號（型式）：DGB-400TW
TYPE DESIGNATION (TYPE)

單元 UNIT	限用物質及其化學符號 RESTRICTED SUBSTANCES AND ITS CHEMICAL SYMBOLS					
	鉛 LEAD (PB)	汞 MERCURY (HG)	鎘 CADMIUM (CD)	六價鉻 HEXAVALENT CHROMIUM (CR ⁺⁶)	多溴聯苯 POLYBROMINATED BIPHENYLS (PBB)	多溴二苯醚 POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 WT %”及“超出0.01 WT %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準價值。

NOTE 1: “EXCEEDING 0.1 WT %” AND “EXCEEDING 0.01 WT %” INDICATE THAT THE PERCENTAGE CONTENT OF THE RESTRICTED SUBSTANCE EXCEEDS THE REFERENCE PERCENTAGE VALUE OF PRESENCE CONDITION.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

NOTE 2: “○” INDICATES THAT THE PERCENTAGE CONTENT OF THE RESTRICTED SUBSTANCE DOES NOT EXCEED THE PERCENTAGE OF REFERENCE VALUE OF PRESENCE.

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

NOTE 3: THE “—” INDICATES THAT THE RESTRICTED SUBSTANCE CORRESPONDS TO THE EXEMPTION.

Cuisinart®

www.cuisinart.com.tw

©2021 Cuisinart®

香港商美康雅香港有限公司台灣分公司
台北市內湖區瑞光路583巷24、26號6樓

電話: +886-2-8751-3633

傳真: +886-2-8751-3922

統一編號: 54378282

顧客服務專線(台灣):

+886-2-8751-3633

IB-21/035