

使用數個控制器

把希望使用的控制器登錄至主機，不論有線或是無線，最多可以同時連接8個控制器。

※ 實際的遊戲人數會按遊玩的遊戲軟體而異。



- ▶ 可以同時連接數個控制器嗎？
- ▶ 登錄控制器的方法 (Nintendo Switch主機)
- ▶ 登錄控制器的方法 (Nintendo Switch Lite主機)

利用Joy-Con握把的遊戲人數

把Joy-Con安裝至Joy-Con握把遊玩的話，Joy-Con(L) / (R)會分別被算為1個控制器 (總共2個控制器)。



遊戲人數例子

	遊戲人數
使用1個Joy-Con握把的情況 (如上圖示)	最多7人
使用4個Joy-Con握把的情況	最多4人

如何改變控制器的順序？

點選HOME選單的「控制器」→「更改拿法 / 順序」，順序把欲登錄的控制器按畫面所示步驟進行登錄。

※ 「更改拿法 / 順序」的畫面最多只可以登錄4個控制器。第5個以後的控制器，請至HOME選單的「控制器」畫面 (「更改拿法 / 順序」的上一個畫面)，按任何按鈕進行登錄。
(除了L+R鍵以外，按任何按鈕也可以進行登錄)。

