



User Guide



LED指示燈號說明



紅燈恆亮	啟動
紅燈綠燈閃爍 (用於Wi-Fi設定)	可開始設定
紅燈慢閃 (用於Wi-Fi設定)	連接 Wi-Fi
橘燈恆亮	連接到Wi-Fi或有線網路
綠燈恆亮	連接到 TP-Link Cloud 伺服器
紅燈快閃	攝影機重置
綠燈快閃	攝影機更新中

設定您的攝影機

請按照以下步驟開始使用您的攝影機,或者您可以按照以下網址的設定影片進行操作 <u>https://www.tp-link.com/support/setup-video/</u>.

步驟 1. 下載Tapo App

從Apple App Store或Google Play取得 Tapo app 或掃描下方QR code



步驟 2. 登入

打開app,並使用您的TP-Link ID登入, 若您沒有帳號,請先進行帳號建立。

No SIM © 2:17 PM © 45% + Welcome to Tapo TP-Link ID (Email) Password Remember Me LOG IN Sign Up Forgot Password?

步驟 3. 新增您的攝影機

在app點擊 🕀 按鈕並選擇您的型號



步驟 4. 設定攝影機

按照APP說明透過有線或無線連接設定(僅用於設定)您的攝影機,並將其添加到您的家庭網路。 設定完成後,您可以透過有線或無線方式使用攝影機。

注意:對於無線設定,如果您的攝影機透過網路線連接到路由器,請先拔下網路線。

