arpha arpha 2 Э ٦ 5 Б ч 7 ⊟ 9 \* # 8 Δ 智慧鎖使用說明書 使用前請仔細閱讀本說明書, 並妥善保管

# 目錄

—	使用前注意事項	1
1.1	產品部位名稱	1
1.2	產品規格	2
1.3	產品配件	2
1.4	判斷開門方向	3
1.5	鎖體方向更換	3
1.6	恢復出廠設定	3
1.7	安裝示意圖	4
1.8	門長厚度量測處理	5

_	基礎功能說明	6
2.1	門鈴	6
2.2	恢復出廠設定	6
2.3	充電	6
2.4	外接USB應急電源	6

Ξ	門鎖-設定操作	6
3.1	新增管理員密碼	6
3.2	進入主選單	7
3.3	新增用戶	7
3.4	刪除用戶	8
3.5	時間設定	8
3.6	安裝設定	8
3.7	門鎖設定	9
3.8	人臉識別設定	9
3.9	聯網設定(僅支援聯網產品)	10
3.10	雙重認證設定	10
3.11	恢復出廠設定	10
3.12	查詢用戶數量	10
3.13	讀取記錄	10
3.14	語言設定	11
3.15	語音設定	11

四	遠程開鎖APP設定(選配)	12
4.1	下載與安裝	12
4.2	新增設備	12
4.3	遠程開鎖	14
4.4	非法用戶報警通知	14
4.5	防撬警報通知	14
4.6	防劫持通知	14
五	貓眼系統操作流程	15
5.1	按鍵主要功能	15
5.2	界面說明	15
5.3	功能說明	16

六	售後服務卡	23
---	-------	----

# 一 使用前注意事項

1.1 產品部位名稱



因安裝環境不同,本產品鎖配鎖體可能與下圖所示有所不同。

# 感謝您選擇arpha智能電子門鎖。

新款arpha智能電子門鎖使用最新科技讓您的生活更方便。 本使用說明書讓您更了解並且安全使用本產品。 使用前敬請詳閱本說明書。

arpha in your Life!

arpha

# 1.2 產品規格

序號	項目	明細	技術參數描述		
	工作需访	工作電壓	DC7.4V		
1	工作电版	備用電源	5V1A Micro USB接口		
	南十米村	靜態電流	≤150µA		
2	電力消耗	動態電流	≤550mA		
3	開門記錄	迴圈儲存	1000條		
		指紋頭類型	半導體指紋頭		
		感測器類型	電容式		
	指紋採集頭	驗證比對時間	<1秒		
		指紋採集頭	工作溫度	- 25℃-70℃ (不含電池)	
4			长体核生素	工作濕度	15%-93%無結霜 (不含電池)
			指紋採集面積	φ14mm	
		拒真率( FRR )	<0.1%		
		認假率(FAR)	<0.001%		
		比對方式	1:N		
		抗靜電能力	≥8 KV(接觸式) /≥5KV(非接觸式)		
5	管理員數量	密碼/卡片/指紋/人臉	管理員(密碼、卡片、指紋、人臉)混合共10個		
		人臉識別	人臉數量20組		
	明然大士帝国	指紋識別	指紋數量100組		
6	開銀力式数重	密碼(6- 8位)	密碼數量上限100組(密碼、卡片混合上限共140組)		
		卡片(M 1卡)	卡片數量上限100張(密碼、卡片混合上限共140組)		

# 1.3 產品配件

 $(\mathbf{!})$ 

注意

序號	名稱	數量	序號	名稱	數量
1	前面板組件	1個	7	鑰匙	2把
2	後面板組件	1個	8	開孔紙規	1張
3	鎖體組件	1個 (選配)	9	說明書	1本
4	門扣盒	1個 (選配)	10	MI卡	2張
5	門扣板	1個 (選配)	11	充電線(配件包內)	1條
6	配件包	1包	12	電池	1塊

安裝前,請務必檢查並仔細核對以上清單,如發現缺少配件,請及時向銷售商索取!



# 1.5 鎖體方向更換





斜舌旋轉 180°壓入調 整斜舌復位, 直到順暢彈出

1.6 恢復出廠設定



安裝後,如果管理員無法驗證進入管理模式,可以拆下電池蓋恢復出廠設定

(!)注意 恢復出廠設定後,之前設定的所有開門指紋/密碼/卡片/人臉將被清空。

arpha

# 1.7 安裝示意圖



序號	名稱	數量	序號	名稱	數量
1	前面板組件	1個	7	鑰匙	2把
2	後面板組件	1個	8	開孔紙規	1張
3	鎖體組件	1個 (選配)	9	說明書	1本
4	門扣盒	1個 (選配)	10	Ml卡	2張
5	門扣板	1個 (選配)	11	充電線(配件包內)	1條
6	配件包	1包	12	電池	1塊

1.8 門長厚度量測處理



(!) 注意

方軸刻有"外"字端從室內插入鎖體,方軸限位點緊貼鎖體,方軸突出 門板 42mm 截短。 鎖芯尾尺突出門門板約 22mm,請試裝標記合適尺寸後,取下鎖芯截短!

arpha

# 二 基礎功能說明

# 2.1 門鈴

用手指輕觸前面板上的△鍵,門鈴即會響起。

# 2.2 恢復出廠設定

長按住後面板內寘的初始化按鍵,聽到語音提示滴滴滴滴滴,5聲後,按\*退出,按#確定恢復至 出廠設定。初始狀態下任意指紋、卡、密碼均可開鎖。

注意:恢復出廠設定,不包括先前已設定好的開門方向、靈敏度及扭力。

## 2.3 充電

#### 低電提示

系統電量小於35%,開鎖時系統會語音提示"電量不足,請更換電池",電池仍可開鎖50次左右, 但請您及時充電。

#### 充電管道

充電需取出電池,用配送的Micro USB線搭配DC 5V=1A的充電頭,充電中亮紅色指示燈,充滿 亮綠燈。

#### 電池頻率

本產品使用4200毫安培鋰電池。以每天開鎖10次為標準可使用4個月左右。(電池壽命與用戶使 用習慣使用環境、功能選配等因素有關)

### 2.4 外接USB應急電源

本產品配有外接Micro USB接口,供緊急通電開鎖使用,當人在門外但電池沒有電或電量過低時可使用移動電源臨時供電。

#### 注意: 僅為暫時開鎖使用, 內門電池仍需另行充電。

使用方法:可將數據線連接充電寶插入前面板底部Micro USB接口給鎖供電,作為應急電源。 USB應急電源方案採用給充電池重新充電的管道,所以插上USB線後大概需要等待30秒左右方可 驗證開鎖。

# 三 門鎖-設定操作

### 3.1 新增管理員密碼



1. 短按\*鍵,再按#鍵,語音提示"添加管理用戶,請輸入6~8位密碼",用戶輸入6到8位密碼, 按#鍵確認。 2. 語音提示"請再輸入同一密碼",然後輸入同一組密碼。

3. 語音提示"添加成功",系統自動跳轉到主選單,用戶根據語音導航退出或者進行其他操作。

#### 3.2 進入主選單

點亮觸摸屏按 "\*" 再按 "#" 鍵,進入主選單或按一下後鎖板SET設置鍵兩種方式。進入主選單 必須要輸入管理員信息驗證。進入主選單後,語音提示 "請按數字鍵選擇操作",用戶可根據選 單號,按相應的數字鍵選擇操作。



#### 3.3 新增用戶

點亮觸摸屏按"\*"再按"#"鍵,進入主選單或按一下後鎖板SET設定鍵兩種方式。進入主選單 必須要輸入管理員信息驗證。進入主選單後,語音提示"請按數字鍵選擇操作",用戶可根據選 單號,按相應的數字鍵選擇操作。



#### (1)新增人臉(僅限於人臉鎖)

用戶站在智能門鎖前,根據語音提示進行抬頭、低頭、側臉等操作錄入人臉。 溫馨提示:

○語音"請輸入要添加的人臉、密碼或卡"播報完後方可進行人臉錄入。

○新增完人臉後, 系統會自動退出到新增用戶界面。

#### (2)新增指紋

用戶將手指放置在指紋傳感器上,語音提示"請再按手指",用戶將同一手指放在傳感器上。語 音提示"添加成功,可連續添加,退出請按\*號鍵",用戶可繼續新增。

○錄入一個指紋,需要用戶連續錄四次。

○採集指紋時盡量同一手指不同位置多采集幾次,為了後續驗證指紋更易用。

#### (3)新增密碼

用戶輸入6到8位密碼,按#鍵確認,語音提示"請再輸入同一密碼",用戶輸入相同密碼。語音 提示"添加成功"。

arpha

### (4)新增卡

用戶將卡靠近天線接收區域,語音提示"添加成功"。

#### 3.4 刪除用戶

#### (1)校驗刪除用戶



1. 語音提示"請驗證要刪除的用戶",用戶可以輸入要驗證刪除的指紋、密碼或卡。若要驗證 刪除的用戶錄入信息為人臉,則該用戶直接站在智能門鎖前即可。如果系統存在該用戶,則語音 提示"刪除成功",如果不存在該用戶,則語音提示"操作失敗"。

2. 語音提示"可連續刪除,退出請按\*號鍵",用戶可連續輸入刪除用戶。

#### (2)按編號刪除用戶



 語音提示"請輸入要刪除的用戶編號",用戶可輸入三位的用戶編號,如"001"。如果系 統存在該用戶,則語音提示"刪除成功",如果不存在該用戶,則語音提示"操作失敗"。
語音提示"可連續刪除,退出請按\*號鍵",用戶可連續輸入用戶編號刪除用戶。

#### 3.5 時間設定



語音提示"請輸入時間", 根據界面顯示時間格式輸入時間, 如 "2020/04/03 12:01",則依次 輸入 "2004031201"。

#### 3.6 安裝設定

#### (1)開門方向設定



按數字"1",可設定開門方向為左開或右開。

#### 注意:

#### ○若鎖頭的位置在門的右側,則開門方向應設定為開門方向[左]。

〇若鎖頭的位置在門的左側,則開門方向應設定為開門方向[右]。

#### (2)自動上鎖



按數字"2",可選擇是否開啟自動關鎖功能。

3.7 門鎖設定



1.防撬報警

按數字"1",可選擇是否開啟防撬報警功能。

2.扭力設定

溫馨提示:

- ○電機扭力即電機轉動的力量的大小。
- ○用戶可選擇: 扭力設定[弱]、扭力設定[中]、扭力設定[強]。
- 3.回鎖時間

按數字 "3",可設定自動回鎖時間。自動回鎖時間範圍在2s~9s之間。

```
4.編碼電機
```

按數字4可以開啟或關閉編碼電機。

#### 3.8 人臉識別設定



1.人體感應

按數字"1",可選擇是否開啟人體感應。

溫馨提示:

- ○人體感應[關]:智能門鎖在待機的狀態下不會進行人體感應。
- ○人體感應[智]:智能門鎖在開門的狀態下不會進行人體感應。
- ○人體感應[開]:在待機、開門、關門等狀態下,智能門鎖都會進行人體感應。

#### 2.感應距離

按數字"2",可選擇人體感應距離。用戶可選擇感應距離[近]、感應距離[中]、感應距離[遠]。 溫馨提示:

- ○感應距離[近]:人體感應距離在0~50cm左右。
- ○感應距離[中]:人體感應距離在50~70cm左右。
- ○感應距離[遠]:人體感應距離在70~100cm左右。
- ○人體感應高度在130~200cm之間。

#### 3.感應速度

按數字 "3", 可設定人體感應速度。用戶可選擇感應速度[快]、感應速度[中]、感應速度[慢]。 溫馨提示:

○感應速度:人在智能門鎖前停留的時間符合程序設定的要求,則進行程序喚醒。

- ○感應速度[快]:停留時間達到0.5秒,程序喚醒,語音播報"請錄入正臉"。
- ○感應速度[中]:停留時間達到1秒,程序喚醒,語音播報"請錄入正臉"。

○感應速度[慢]:停留時間達到2秒,程序喚醒,語音播報"請錄入正臉"。

○若門口時常有人經過,建議用戶設定為感應速度[慢]。

#### 4.識別提示

按數字 "4", 可選擇是否開啟人臉開鎖語音提示。

arpha

# 3.9 聯網設定(S1不支援)



1.語音提示"聯網配置中,請稍後"。

2.手機連接WiFi, 打開 "arpha" APP, 點擊我的設備點擊右上角 "+" 按鈕, 再按照添加提示操 作。

## 3.10 雙重認證設定



1.按數字鍵1, 關閉雙重認證。

溫馨提示:

○開啟"雙重認證"功能,需要係統存在至少兩名"普通用戶"。○系統只支援普通用戶雙重認證,管理用戶和臨時用戶不需要進行雙重認證。

#### 3.11 恢復出廠設定



按 "\*" 鍵取消操作, 按 "#" 鍵確認恢復出廠設定。 按 "#" 鍵, 語音提示 "清空成功", 系統重啟。 注意: 恢復出廠設定後, 用戶數據將被全部清空, 請謹慎操作。

## 3.12 查詢用戶數量



### 3.13 讀取記錄



#### (1)按順序查詢

按1鍵,進入記錄查詢界面。按"2"鍵查看上一條開鎖記錄,按"8"鍵,查看下一條開鎖記錄。 按"\*"鍵返上一頁選單。



#### (2)按時間查詢

按2鍵,輸入要查詢的時間,如 "2020/04/03",則依次輸入 "20200403",即可進入開鎖記錄 查詢界面。

按 "2" 鍵查看上一條開鎖記錄, 按 "8" 鍵, 查看下一條開鎖記錄。按 "\*" 鍵返上一頁選單。



## 3.14 語言設定



按 "2" 鍵切換到英文選單, 語音提示也將切換成英文播報。 注意:即便恢復出廠設定,也不會變更當前語言設定。

## 3.15 語音設定



按"4"調整高/中/低/關。

<sup>2.</sup>按數字鍵2, 開啟雙重認證。

# 四 遠程開鎖 APP 設定 (SI不支援)

4.1 下載與安裝



請確認門鎖保持通電狀態,並進入門鎖的功能目錄頁面。(操作方式詳見第 10 頁的 3.9 聯網設定) 功能目錄頁面選擇 "3"進入系統設定,選擇 "3"進入功能設定, 按 "1"之後,會聽到語音提示 "聯網配置中 請稍後 "此時表示門鎖已進入待連線狀態。

IOS 在 APP Store 搜索 (arpha)下載,安卓在play 商店搜索 (arpha)下載,並安裝。

# 4.2 新增設備



新增設備

從左側分類種選擇 " 安防 監控 " 並點選 " 門鎖(WiFi)

需同時開啟手機的 WiFi 功能 並連上 2.4G WiFi 網路,完成 密碼輸入後即可點選下一步

注意
目前支援 2.4G WiFi, 暫不支援 5G WiFi。



(!) 注意

若門鎖等待連線配對過久,會自動退出配對狀態,請再次重複以上配對操作。

arpha

# 4.3 遠程開鎖

訪客在門外按下門鈴後,手機會彈出訊息通知,點選通知後會出現如下圖的滑動杆,左滑可拒絕 開鎖,右滑可直接遠程開鎖。

# 拒絶

## 4.4 非法用戶報警通知

確認鎖已正確配網。

在鎖上連續輸入3次錯誤用戶,則會向用戶手機推送非法用戶消息。

## 4.5 防撬警報通知

鎖被暴力拆開,觸發防撬報警開關,則會向用戶手機推送防撬報警消息。

## 4.6 防劫持通知

此功能提供您在遇到劫持、威脅等危險情況下使用。

在無法求救的危險情況下,使用您所設定的防劫持解鎖方式開門, APP 會在第一時間通知您家裡 所有的門鎖用戶,避免歹徒發現的情況下,您可以及時發出求救信號。

設定步驟:

①設定至少一個平常不會使用的手指指紋、數字密碼或原廠感應卡。

②開啟 "arpha" APP 在開鎖界面點選 "成員管理" 選擇要設定的 "成員" 新增您要設定的 解鎖方式,並輸入解鎖編號,輸入完成之後,再打開劫持開關即可。

6:08 🕫 .al 🕆 🔳 6:08 1 ...l 🗢 🗉 6:08 1 .al 🕆 🔳 6:34 7 ...l 🕆 🔳 WIFI智能門鎖 成員管理 编辑成員信息 < 普通密碼解領 < 27% 家庭成員(1) 普通宗语相称 ① 管理員 管理員 85.59 RR-18566255998 1880 A 49-設置區劫持普通密碼解鎖 管理員 θ 添加指約 0 添加密碼 <论 暫無告營消息記錄 開門記錄 這程開門解鎖 16:32 0 添加門卡 0 添加人臉 ## 在線密碼 輸入完成之後,再 點選 "成員管理" 選擇要設定的 "成員" 新增您要設定的解鎖方式 打開劫持開關即可

- 五 貓眼系統操作流程
- 5.1 按鍵主要功能
- 「<」上 / 開屏幕 / 返回
- 「□」電源鍵/確認
- 「>」下 / 主畫面 / 返回

# 5.2 畫面說明



影像畫面:按門鈴,或者按電源鍵後顯示,可以查看錄影狀態和插卡狀態



使用新記憶卡一定要先在門鎖上格式化再錄影使用。

arpha

# 5.3 功能說明

## ① 格式化記憶卡

- (1) 插入記憶卡後, 請務必先在門鎖上格式化後, 再使用。
- (2) 設定方法請在設定界面中選 "格式化"並點按中間確認即可。
- (3) 若記憶卡儲存空間已滿, 會自動刪除之前的影像, 並存入新錄製的影像。



## ② 記錄模式

(1) 插入記憶卡後門鎖會依照你選擇的記錄模式, 拍照或錄製門外訪客畫面。

(2) 當門鎖感應到有人進入感應範圍時,或是訪客按下門鈴時,鏡頭會自動為你記錄畫面,並保存到記憶卡內。

(3) 您可以再"訪客記錄"界面內查看先前拍攝的影像畫面。





# 注意 您可以從拍照或錄影中選擇其中一種模式,來記錄你的門鎖畫面。

# ③ 連拍

若您選擇拍照模式,可在設定選單中,設定要連拍2張或是5張。



# ④ 門鈴接聽模式

手動 訪客在門外按下門鈴後,門內請手動點亮屏幕。 自動 訪客在門外按下門鈴後,門內螢幕會自動亮起。





arpha

# ⑤ 相機鏡頭視角

全視角 可視範圍較廣,畫面會呈現魚眼模式。 不變形 可視範圍較小,畫面不會變形。





## ⑦ 語言設定



# ⑧ 修改日期/時間

選單設定界面中更改日期與時間,日期/時間設定按「□|鍵確認。

#### ⑥自動休眠

在沒有觸碰按鍵,或沒有門鈴的情況下,門鎖螢幕會自動進入休眠,自動休眠時間可以分為10秒、 15秒、20秒,可在設定選單中調整。









注意 自動休眠的時間長短, 會影響門鎖電力續航。

arpha

# ⑨ 恢復默認(預設)設定

設定選單中選擇恢復默認(預設)設定。



*	_	-
0		
1223		
	恢復默認設置?	
(0)		
	取消	
Ac		
$\bigcirc$		
B		
-		

# 使用建議

 ⑦ 充電時,請務必將應急鑰匙隨身攜帶,或置於室外安全之處,以免發生電池未裝回而導致沒 電無法開門的情形。

② 若出現門鎖沒電的情形, 需使用鑰匙開鎖, 或用Micro USB線外接移動電源, 為門鎖緊急供 電可臨時開鎖。

③ 請使用5V 1A電線接上移動電源可提供門鎖緊急供電,若移動電源的輸出電流低於5V 1A, 將會因電力不足而無法進行應急開鎖。

④ 建議解鎖方式設定2種以上,例如:指紋+密碼。

為提供更優質的服務,該說明書中描述的產品及內容隨時更新改進或修改,恕不另行通知。 如果您在使用過程中發現本產品的實際情況與本手冊不一致之處,或您想得到最新的資訊 或有任何問題和想法歡迎致電我們的售後服務部。

# ⑩ WiFi畫質設定

設定選單中設定WiFi畫質為: 高、中、低。





arpha

#### 以下表格可協助管理員記錄註冊信息,僅供參考

姓名	指紋編碼	密碼編碼	卡片編碼	人臉編碼	註冊日期	簽名

#### 售後服務

1·本產品保固時間為兩年。

2·本產品在購買或安裝時,務必在經銷商處填寫保修卡,以保修卡填寫的購買日期開始計算, 未填寫保修卡訊息,本公司僅能對該產品提供有償維修。

3·本產品在購買兩年內出現任何產品的品質問題(非人為因素),可憑保修卡聯繫當地經銷商 維修。

4·以下任何情況而導致的故障(包括保修期內)需向用戶收取相關維修費:

① 因使用者未依據說明書要求安裝及使用門鎖及配套產品。

② 若門鎖並非由本公司授權的服務人員修理或拆卸而引起的故障。

③ 因火災、地震、水災等不可抗力引起的故障或損壞。

④ 門的斷裂或破裂、門的潮濕或乾燥引起的變形、電源問題、產品的存放不當、磕碰、未進行所 需的預防性維護及因使用非公司供應的配套產品和零部件、組件引起的故障或損壞。

# 保修卡

	用戶資料					
客戶名稱		聯繫電話				
聯繫地址						
郵政編碼		產品編號				
產品型號		購買日期				

代理商經銷商資料			
經銷商名稱		聯繫電話	
聯繫地址			
郵政編碼		產品編號	
產品型號		銷售日期	
			代理商經銷商蓋章 年 月 日

故障描述

感謝使用我們的產品,請在保修期內委託修理時,出示本保修卡和發票或收據本保修卡遺失不補, 請您妥善保管

#### 保修指引

1·如果您的門鎖出現了故障,請按說明書中的常見故障排除進行操作,如仍不能排除,請與我們公司 或當地代理經銷商聯繫並提供以下信息:

① 門鎖的型號 ②購買日期 ③ 您的聯繫電話、傳真、詳細地址

④ 產品故障情況(詳細描述將能得到更快解決) ⑤ 您的意見或建議

2·請用戶配合回答維修專員或客服人員的詳細詢問,包括現場情況、故障表現、是經常或偶發性故

障、操作程序是否有誤等,以便維修專員了解故障及分析原因。

3·如果仍無法解決問題,維修專員可提供上門服務。

4·維修專員上門服務時,請您詢問並確認其是否為我公司人員。

5·維修完成後請檢驗維修結果,如果故障未能徹底排除,您可以拒絕在《客戶服務維修記錄表》簽字。6·門鎖恢復正常後,請您配合維修專員辦理相關手續。