





使用前請仔細閱讀本說明書,並妥善保管

arpha

目錄

—	產品圖及產品清單01
1.1	產品圖01
1. 2	產品清單01
1.3	產品安裝圖02
=	產品簡介03
Ξ	用戶編號說明04
四	管理設定
4. 1	如何進入管理設定模式05
4. 2	管理設定選單05
4.3	添加普通用戶06
4.4	添加管理員
4. 5	刪除用戶06
4.6	系統管理07
五	使用方法
5.1	在常用模式下
5.2	應急開啟方法
5.3	
5.4	常開功能
5.5	系統凍結功能
5.6	電池電量檢測

arpha

六	APP操作	11
6. 1	下載APP	11
6. 2	連接Wi-Fi	11
七	安裝步驟	12
八	可視貓眼功能說明	14
九	售後服務卡	15

感謝您選擇arpha智能電子門鎖。

新款arpha智能電子門鎖使用最新科技讓您的生活更方便。 本使用說明書讓您更了解並且安全使用本產品。 使用前敬請詳閱本說明書。

arpha in your Life!

arpha

1. 產品圖及產品清單

1.1產品圖



(!) 注意

安裝說明書使用圖片僅供參考,產品以實物為準。

1.2產品清單

請拆開包裝後按照清單仔細核對,如發現有遺漏缺少請即時向我們索取

序號	名稱	每套鎖具數量
1	外面板(橡膠墊)	1
2	內面板(橡膠墊)	1
3	鑰匙	2
4	鎖芯	1
5	感應磁卡	2
6	產品保固卡	1
7	安裝配件包	1
8	使用手冊	1
9	鋰電池	1

arpha

1.3產品安裝圖



- 1.顯示螢幕
- 2 鋰電池

5.連接螺絲柱

- 4. 鎖體
- 7. 內面板

- 3. 內面板固定螺絲X4
- 6. 外面板
- 8. 鎖芯固定螺絲 9. 定位柱
- 10. 應急鎖芯

arpha

2. 產品簡介

指靜脈	容量:可儲存100組指靜脈
密碼	容量:可儲存100組,長度:6-12位,具備虛位密碼功能(一組連續正確的密碼前後可加上多個任意數字(含密碼共30 位數字內),只要這一串數字內有一組連續正確的密碼就可 以打開門鎖,一次輸入超過30位數字則無法進行辨識
導航	全程語音提示導航
感應卡	容量:可配對100張感應磁卡;附送兩張感應磁卡
人臉	容量:可儲存50組人臉辨識
鑰匙	機械鑰匙2把
電源	標準7.4V鋰電池供電,有外接電源接口。
管理員	人臉、密碼、指靜脈或感應磁卡可自由選擇,最少1個管理 員,最多10個管理員(可刪除任何一個管理員,但至少需保 留一個管理員)
其它功能	系統凍結、低電量提醒、防撬報警、虛掩警示、忘關門警示
原廠設定	出廠狀態下任何人臉、密碼、指靜脈、感應卡都可以開鎖, 如果有用戶註冊,出廠密碼將自動失效。
初始化設定	按住門後的恢復出廠設定按鍵5秒鐘,根據提示"恢復出 廠設定,按#號鍵確認,退出請按*號鍵",按#號鍵確認 後,語音提示"恢復出廠設定成功"。

arpha

3. 用戶編號說明



用戶角色	管理員:人臉、指靜脈、密碼、感應磁卡 普通用戶:人臉、指靜脈、密碼、感應磁卡
編號關係說明	一個編號只能註冊一種類型的用戶。 例如:註冊了8號指靜脈,就不能夠註冊8號密碼了。編號 自動遞增分配。
編號範圍	0~350

(!) 注意

恢復出廠狀態後,將清空包括管理員在內的所有使用者註冊資料。

arpha

4. 管理設定

4.1如何進入管理設定模式



(!) 注意

如果識別管理員失敗,語音提示"輸入錯誤"。如果識別成功,直接進入設定主選單,按*號 鍵可退出,按相應的數字則進下一頁選單。

4.2管理設定選單



(!) 注意

上述操作過程中,全語音提示,您可以按照語音提示操作。

arpha

4.3添加普通用戶

進入添加普通用戶,語音播放"添加人臉請按1,手指、密碼、感應卡請按2, 退出請按*號鍵"。根據用戶錄入人臉、按手指、輸入密碼還是感應磁卡來 決定添加的是人臉、指靜脈、密碼還是感應卡。

4.3.1添加人臉

如果用戶錄製人臉,語音播放"請注視鏡頭",如果註冊成功語音提示"成功"否則語音提示"人臉添加失敗"。返回上一選單。

4.3.2添加指靜脈

如果用戶按下第一次手指,語音播放"請繼續錄入手指其他區域",用 戶按下第二次手指,重複此步驟,按下6次手指,手指添加成功,語音 播放"XXX成功"返回上一選單。

(!)注意

隨季節環境變化,指靜脈特徵點會存在清晰度的偏差,導致辨識度變化.當用戶感覺 指靜脈辨識度降低時,可重新錄製設定對應的手指。

4.3.3添加密碼

如果用戶輸入密碼,按#鍵,語音播放"請再次輸入"。用戶再輸入密碼, 如果兩次密碼一樣,語音播放"XXX成功",否則語音播放"輸入錯誤" 返回上一選單。

4.3.4添加感應 磁卡

如果用戶刷感應磁卡,語音播放"XXX成功",否則語音播放"添加失敗" 返回上一選單。

(!) 注意

如果人臉/指靜脈/密碼/感應卡已滿,語音播放"人臉/手指/密碼/感應磁卡已滿" 如果人臉/密碼/感應卡已註冊,語音播放"人臉/密碼/感應磁卡已存在"。 如果用戶已註冊滿,語音播放"用戶已滿"。

4.4添加管理員

進入添加管理員,語音播放"添加人臉請按1,手指、密碼、感應卡請按2,退出 請按*號鍵"。根據用戶錄入人臉、按手指、輸入密碼還是感應磁卡來決定添加的 是人臉、指靜脈、密碼還是感應卡,其他操作流程同4.3添加普通用戶。

4.5 刪除用戶

進入刪除用戶,語音播放"按編號刪除請按1,驗證用戶刪除請按2,退出請按* 號鍵"。

arpha

a. 按1, 按編號刪除, 語音播放"請輸入編號", 輸入用戶編號後, 按#號 鍵確認。如果刪除成功, 語音播放"XXX刪除成功"。可繼續輸入編號進 行刪除, 返回上一頁選單按*號鍵。

b. 按2, 驗證用戶刪除, 語音播放"請驗證要刪除的用戶", 錄入正確指靜脈、 密碼、感應卡, 語音播放"XXX刪除成功", 可繼續輸入指靜脈、密碼、感 應卡進行刪除, 返回上一級選單按*鍵。

(!)注意

如果指靜脈/密碼/感應卡並未註冊,語音播放"用戶不存在",跳轉到上一步。

4.6系統管理

進入系統管理,語音播報"開門功能請按1,防撬檢測請按2,恢復出廠設定 請按3,語言音量請按4,時間設定請按5,聯網設定請按6,退出請按*號鍵"。

開門功能:常開模式請按1,人體感應請按2,未關門警報請按3, 雙重認證請按4,退出請按*號鍵。
防撬檢測:開啟防撬檢測請按1,關閉防撬檢測請按2,退出請按*號鍵。
恢復出廠設定:恢復出廠設定,按#號鍵確認,退出請按*號鍵。
語言音量:語言設置請按1,音量設置請按2,退出請按*號鍵。
時間設定:請根據語音分別輸入年、月、日、時、分、秒。
聯網設定:智能配網請按1,熱點配網請按2,版本升級請按3,退出請按*號鍵。

5. 使用方法

5.1在常用模式下



arpha



5.2應急開啟方法

5.2.1機械鑰匙開啟

若出現忘記密碼,電池電量耗盡或系統無法運作等緊急情況,可使用備用機械鑰匙 開鎖。



arpha

5.2.2USB緊急供電



外接電源建議使用輸出電流2A (含)以上的行動電源或充電器。 使用外接電源供電後,無法使用人臉辨識,但其他開鎖方式正常(包括網路遠程開鎖)。

5.3開鎖

 5.3.1門外開鎖 使用者驗證成功。開鎖成功後,播放語音"請開門"。 5.3.2門內一鍵開鎖 門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門" 	(
使用者驗證成功。開鎖成功後,播放語音"請開門"。 5.3.2門內一鍵開鎖 門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門"		5.3.1門外開鎖	
5. 3. 2門內一鍵開鎖 門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門"		使用者驗證成功。開鎖成功後,播放語音"請開門"。	
5. 3. 2門內一鍵開鎖 門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門"			
門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門"		5.3.2門內一鍵開鎖	
		門內有開鎖按鍵,可以完成一鍵開鎖。開鎖成功後,播放語音"請開門"	

5.4常開功能

1			
		5. 4. 1常開功能	
		當舉行會議或其他集體活動時,可將門鎖設定成常開 狀態,設定成功後無需其他操作,直接開門。	
	1 2 3	5.4.2常開功能設定方法	
	7 8 9 • 0 • 0	進入系統管理,按1號鍵進入開門功能,再按1號鍵進 入常開設定,按照語音提示打開常開。 啟動常開後,門內一鍵關鎖或門外開鎖都會關閉常開。	
			,

arpha

5.5系統凍結功能



5.6電池電量檢測



(!) 注意

提示電量不足時,請及時充電,以免電量耗盡後關機。

6. 遠程開鎖APP設定

6.1下載與安裝



IOS在APP Store 搜索(arpha)下載,安卓在play商店搜索(arpha)下載,並安裝。

arpha

6.2.1智能配網



請確認門鎖保持通電狀態,並進入門鎖功能目錄頁面。 功能目錄頁面選擇 "4"進入系統管理,選擇 "6"聯網設定,再按 "1"進入智能配網, 會聽到語音提示"等待網路配置",此時表示門鎖已進入待鏈接狀態。

10:36	nti 🗢 🔳	10:37	al 🕈 🔳	10:37 🔾	nti 🕈 🔳
	0	< 波加設備	8)
	(C) 38303249	② 正在按案例近的股限, 調酬等股限者的配用	780 C	請輸入 Wi-Fi信	息
	E 創建場票	發現設備		選擇設備工作 Wi-Fi	兰输入密码
	E #-#	Ф.	35.20	* *****	14
				۵ *****	.0
	1916-9	于翻题加			
-	10.00-00	W I 10.0			
		··· V V	¥.		
		10 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	SNE LDgbrei		
		288 V V	2		
		() 第三項 第3章 第3章 (第2年) (245年4月8日 (第2年) (245年4月8日) (第2年)	858 (148-62)		
		829.8			
		#E:02 89			
0	v (8)	34.0 H/ (1			F9
	48 R	新期中位			
10:37 ◀	:::: 🕈 🔳	10:37 -	nti 🗢 🔳	10:37 ┥	ati ♥ ■
× iāt	加設備	※ 添加設備		< 1	46
1個眼欄正在漂加		1 個設欄派加成功		 已安: 	全守護 1 天
- M6		_ 🗢 м6	2		
I IGHM	•	ALGUELAS		ſ	
					<u> </u>
					115
				Q 10 M E338	
				▲ 成員管理	
				1個家庭成員	
				(III) (Masterna) (California)	
				2 智能聯動	
		完成			
			• 	·프 뉴머스가 /## _#	
<u>北</u> 到道柱中于 中哭吃敵地:6	- 惯兴鋇以及 路	右新增成切,門鎖管 一 "添加成功"	'	添加設備成	切設悀介
口后此两世巡卫	, P.S. X J	小小小小小			

(!) 注意

し 目前支援2.4G Wi-Fi, 暫不支援5G Wi-Fi。 11

(!) 注意 若門鎖等待連線配對過久,會自動退出配對狀態,請再次重複以上配對操作。

6.3遠程開鎖

訪客在門外按下門鈴後,手機會彈出訊息通知,點選查看通知後會出現如下圖的滑動桿,左滑可 拒絕開鎖,右滑可直接遠程開鎖。





點擊對講可進行視頻對講。





arpha

7. 安裝步驟



arpha

8. 可視貓眼功能說明

貓眼螢幕按鍵

貓眼提供三個按鍵:"左","中","右",通過此按鍵功能屬性可完成對應的貓眼螢幕操作。 OK: 短按"OK"鍵可喚醒貓眼屏,長按"OK"鍵可熄滅貓眼屏。

>: 唤醒屏幕後,長按 ">" 鍵可進入主介面。再次長按">"鍵可返回上一介面。

<: 關於本機

主介面選單功能

返回貓眼

點擊返回貓眼,屏幕可返回到攝像頭介面

系統設置

1.返回貓眼

點擊返回貓眼,屏幕可返回到攝像頭介面

2.亮屏時長

可選擇亮屏時長10s/20s/30s

3.語言

可選擇繁體中文或英文

4.日期

可調整貓眼屏系統日期

5.防閃燈(若屏幕出現閃燈現象可打開此功能進行調整)

打開/關閉(關閉後,待貓眼自動休眠再開啟生效)

網絡

可顯示網絡信號強度

關於本機

可查詢固件版本號及鎖控固件版本號

9. NFC、悠遊卡、一卡通解鎖限制說明

NFC

NFC功能因手機廠牌、機型不同及加密設定、或手機通訊協定等多種因素,

皆會影響解鎖設定,蘋果手機等品牌不支持此功能。

悠遊卡、一卡通

悠遊卡及一卡通解鎖功能僅支持「無記名普通卡」,記名卡、造型卡可能無法使用,敬請留意。

arpha

保修卡

用戶資料					
客戶名稱		聯繫電話			
聯繫地址					
郵政編碼		產品編號			
產品型號		購買日期			

代理商經銷商資料						
經銷商名稱		聯繫電話				
聯繫地址						
郵政編碼		產品編號				
產品型號		銷售日期				
			代理商經銷商蓋章 年 月 日			

故障描述			

感謝使用我們的產品,請在保修期內委託修理時,出示本保修卡和發票或收據本保修卡,遺失不補, 請您妥善保管

保修指引

1·如果您的門鎖出現了故障,如仍不能排除,請與我們公司或當地代理經銷商聯繫並提供以下信息:

① 門鎖的型號 ②購買日期 ③ 您的聯繫電話、傳真、詳細地址

④ 產品故障情況(詳細描述將能得到更快解決) ⑤ 您的意見或建議

2.請用戶配合回答維修專員或客服人員的詳細詢問,包括現場情況、故障表現、是經常或偶發性故

障、操作程序是否有誤等,以便維修專員了解故障及分析原因。

3·如果仍無法解決問題,維修專員可提供上門服務。

4·維修專員上門服務時,請您詢問並確認其是否為我公司人員。

5·維修完成後請檢驗維修結果,如果故障未能徹底排除,您可以拒絕在《客戶服務維修記錄表》簽字。6·門鎖恢復正常後,請您配合維修專員辦理相關手續。

arpha