

正確的保養與儲存方式

- 存放在安全、乾燥的地方，避免受到氣候影響。
- 保持清潔，不要有其他異物。
- 檢查全部零件，是否有零件損壞、磨損或遺失。
- 保持步階乾燥與清潔。

檢查

- 收到商品後及每次使用前，必須先進行檢查。千萬不要爬上損壞、彎曲、斷掉的安全步梯；所有的零件都必須要在良好的狀態。
- 確保全部的鉚釘都已緊固而且功能正常。
- 保持安全步梯清潔，沒有未乾的油漆、泥巴、冰雪、油漬、機油和其他濕滑的物質
- 必要時，請更換損壞、磨損或遺失的橡膠梯腳和步階表面花紋，以確保安全。
- 如有安全步梯的零件損壞或遺失，請勿進行臨時性的維修。

閱讀所有警告與安全標籤的內容

- 請勿過於將身體向外探出。確保您的身體在兩根梯桿中間。請勿側身倚靠。
- 爬上或爬下時，請面向安全步梯。必要時，請移動安全步梯。
- 在爬梯前，請確定安全步梯已完全打開。確保撐桿已經完全撐開。
- 請穿著防滑鞋。
- 請將安全步梯放置在穩固、平坦的表面。
- 安全步梯的設計只能乘載一人，包含該人員的所需的材料與工具。請不要超過 300 磅。
- 如有兒童，展開安全步梯後，請留意安全步梯，確保兒童安全。
- 如果您容易疲勞、或容易昏厥、正在服用藥物、酒精或毒品，或有肢體障礙，請勿使用安全步梯。
- 請不要將安全步梯放置在冰、雪、溼滑的表面上，除非有使用防滑設備或固定梯腳。
- 請不要將安全步梯放在不穩固的地基上，或是架上鷹架增加高度。
- 請不要將安全步梯放在開門處，若門打開，會撞倒安全步梯。
- 當手把立起來的時候，請確保手把固定在基座的關節中。上鎖時，請將您的手跟手指遠離樞紐。
- 如果不當使用安全步梯，進而造成產品損壞或人身傷害時，製造商將不負任何責任。
- 如果梯腳或步階損壞、無法正常使用、遇到火災燒毀或受到化學物品腐蝕，請銷毀安全步梯。
- 在使用安全步梯之前，請閱讀、理解與遵守所有相關的指南。

300 磅的負重量

型號	描述	頂端步階的高度	收納狀態的高度	重量	收納狀態的寬度
10210BA	2 步階，有把手	18 英吋 / 45 公分	31.5 英吋 / 80 公分	14.5 磅 / 6.6 公斤	5 英吋 / 13 公分
10310BA	3 步階，有把手與托盤	26.5 英吋 / 67 公分	43 英吋 / 109 公分	21 磅 / 9.5 公斤	5 英吋 / 13 公分
10410BA	4 步階，有把手與托盤	35 英吋 / 89 公分	55 英吋 / 139.5 公分	26.5 磅 / 12.1 公斤	5 英吋 / 13 公分

打開

打開安全步梯
必須打斜頂端的步階



警告：手把必須朝下，才能
打開安全步梯

闔上

闔上安全步梯，必須要先打斜頂
端的步階



警告：在安全步梯折疊為收納模
式前，必須將手把向下闔上。
未遵照指示，可能會造成損壞。