

# 電池式電蚊拍·產品說明書

使用電蚊拍之前，請仔細閱讀本說明書

## 產品特色

- 1.增加底部站立底座·方便收納。
- 2.省電迴路設計·最長待機時間。
- 3.使用兩顆3號電池·電力超強·效果加倍。  
不論是飛行中或靜止中的蚊子·蒼蠅·白蟻等害蟲·均可賴其強力電力·迅速擊斃。
- 4.加大網面設計·揮拍易上手·擊蚊效果佳
- 5.交錯菱形網孔設計·抓蚊無死角。
- 6.擊蚊面積加大設計·網孔呈不規則排列·縱使蚊蟲僥倖未遭立即電擊擊斃·仍會卡在網片間連續遭受電擊·毫無逃脫機會。

## 使用方法

- 1.打開拍柄的電池蓋·依電池圖示之正負方向裝上電池。
- 2.按住“擊蚊按鈕”·LED燈亮起·即可立即電擊蚊蟲。電擊蚊蟲時·請長按“擊蚊按鈕”。
- 3.看準蚊蟲·按住“擊蚊按鈕”·揮拍出擊·聽到一聲或數聲清脆電擊聲與火花時·表示已經命中目標並已施以電擊。
- 4.拍打飛行中的蚊蟲時·則需要較迅速動作及反應·當蚊蟲面向白色或素色的牆壁·最容易看清楚蚊蟲飛行的動向隨之揮拍·命中率高。
- 5.遭到電擊的蚊蟲·通常都會燒焦或碎成數片並彈出網外·不易殘留在網內·如需清除時·可輕拍網框或使用長毛軟刷清除。



- ◎不可用手指碰觸或捏壓網片；因前網過靠近後網時仍會發生電擊。
- ◎不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- ◎不可用水沖洗產品，以免發生故障。
- ◎不可用金屬等導電物插入網面，以免造人體觸電或蚊拍的故障。
- ◎本產品並非玩具，請收放於高處，勿讓孩童輕易取得。

# 勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

## 勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名	勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD	
顧客電話		
顧客地址		

**勳風企業有限公司** 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175

保證