

## 鈦陶瓷易潔層說明書



### ★ 適用

軟式海綿、杯瓶專用毛刷、檸檬酸、小蘇打粉、中性清潔劑、木製湯匙

### ★ 不適用

鐵刷、冰箱、洗碗機、烘碗機、爐火、電鍋

### ★ 注意及安全使用方式

1. 鈦陶瓷易潔層瓶口屬精細工藝，請勿撞擊或摔落，鎖蓋時也勿過於用力或擠壓，以免造成損壞無法正常使用。
2. 雙層真空及鈦陶瓷易潔層設計不易感受杯中溫度，請勿盛裝滾水或是太滿的水量，以免飲用時燙傷或溢出。
3. 請勿使用尖銳物品、金屬湯匙、不鏽鋼吸管等攪拌，造成鈦陶瓷易潔層損傷。
4. 請勿將保溫瓶放入冰箱、電鍋、烘碗機、洗碗機等溫度高低落差大的電器中，以免影響保溫效果。
5. 請放置於兒童不易拿取的地方，避免不慎造成砸傷或燙傷。
6. 放入包包或袋中請保持直立狀，避免與手機、電子用品放置同袋中，以免滲漏造成 3C 損壞。
7. 請避免使用過碳酸鈉清潔，以免造成塗層受損。

### ★ 鈦陶瓷易潔層清潔TIPS



使用後以軟式海綿刷洗，保持杯內鈦陶瓷塗層完整。



當有異味或是茶垢產生，可使用軟式海綿搭配中性清潔劑即可恢復如新。



如飲用咖啡、鮮奶、果汁、茶等易產生味道依附或染色飲品，建議於2-3小時內飲用完畢且立即清洗。



杯蓋內膠圈可用迴紋針輕輕挑出(注意勿破壞橡膠圈完整，造成破壞滲漏)，清潔後晾乾即可裝回。

#### 保溫小技巧：

使用前，先將熱水倒入保溫杯中約1分鐘後倒出，再加入熱飲，即可延長保溫時間。