

露營遮棚帳 使用手冊

28 cm

TRADITIONAL CHINESE

CORE 露營遮棚帳 3.9米 x 3.9米 x 2.9米

ITM. / ART. 1654514

型號 40326



我們建議



2人



橡皮錘




平坦區域

不包括顯示的工具。


需要一些幫助嗎？
help@coreequipment.com
coreequipment.com

內容和維修配件




1 伸展遮蓬架

- 注意：打開或關閉遮蓬架時注意手指。
- 由兩人分別從對立的角落拉動，展開遮蓬架。




2 安裝遮蓬頂

- 遮蓬頂覆蓋在遮蓬架上。
- 滑入長遮篷角桿到遮蓬頂各角口袋內的彈性袖子中 (圖1)。



3 舉起架構

- 用一隻手握住上面的遮蓬腳，將下面的遮蓬腳伸出約0.5米，以便進入遮蓬的底部。
- 按鈕會自動鎖在所需高度的調整槽中，但不要將腳伸展到完全高度。
- 對剩餘的遮蓬腳重複這個步驟。




4 舉起屋頂

- 一旦腿部部分升起，舉在遮蓬下，抓住中央推手。
- 推起中央推手 (圖4)，直到支撐架鎖定。



5 調整至所需高度

- 再次用一隻手握住上部遮蓬腳，將下部遮蓬腳伸展到所需高度的調整槽。
- 嘗試通過單獨調整每個腿來確保遮蓬頂與地平線平齊。



6 固定遮蓬

- 在將遮蓬固定在最終位置之前，先用釘子、樁和繫繩將其固定好。
- 找到每個遮蓬腳底部的底座 (總共4個)。
- 將釘子插入每個遮蓬腳底部的孔中 (圖5)。
- 找到連接到遮蓬頂的繫繩並展開。
- 將釘子穿過所有四個角落的繫繩環，伸出繫繩並將釘子插入地面以提供額外的穩定性 (圖6)。
- 注意：將四個角落的繫繩向外以45度角展開。
- 通過上拉繩子上的滑塊來根據需要調整繫繩。

(繼續在背面)

拆卸說明：

按照前一個標籤的步驟和示意圖的相反順序進行：

- 從牽繩上取下所有的樁和從帳篷支柱上取下尖刺，並將它們存放在內部的樁袋中。
- 釋放帳篷頂部下面的鉤環貼扣，以與框架分離。這將有助於在拆卸過程中防止織物撕裂。
- 按下每個帳篷支柱上的按鈕，並向下伸展。
- 拉下CENTER PUSH手柄，讓框架鬆弛。
- 從框架上取下簷頂。將其縱向折疊，與框架一起存放在攜帶袋中。
- 折疊框架，放入攜帶袋中。請注意手指

儲存方式

- 儲存在乾淨、乾燥的地方。
- 必須將所有的樁和尖刺放入樁袋中，然後再放入攜帶袋中，以防止損壞簷蓋頂部。
- 短期存儲 (1至2週) 時，可以將簷蓋頂部留在框架上。
- 注意：長期存儲時，請將帳篷頂部取下，單獨存放。

常見問題：

• 是否提供更換零件？

是的，請電郵客戶服務至 help@coreequipment.com 以獲得更換零件的資訊。所有零件都可以更換。

• 為什麼我的帳篷支柱無法鎖定？

請確保按鈕已經牢固。如果未鎖定，請將桿伸展更遠。它會咔嗒鎖定。

• 如何清潔我的帳篷頂部？

使用柔軟的海綿、溫和的肥皂和溫水清潔帳篷頂部。請輕輕擦拭，並完全去除所有肥皂。讓它在陽光下晾乾，陽光也可以自然地清潔簷蓋。

• 為什麼我很難展開框架上的屋頂組件？

請確保完全伸展框架，並在完全升起帳篷支柱之前鎖定屋頂組件。

• 我應該在什麼時候安裝帳篷頂部？

請在展開框架後但在伸展帳篷支柱或屋頂組件之前安裝帳篷頂部。

• 這個避難所的尺寸是多少？3.9米 x 3.9米 x 2.9米

警告和注意事項

⚠ 警告：請將所有火源和熱源遠離這個帳篷布料

此帳篷由防火布料製成。它並非防火的。如果長時間接觸任何火源，布料將燃燒。對產品布料使用任何外來物質可能會使防火特性失效。

請勿在帳篷內部或附近使用燃油裝置。

請勿允許兒童點火，操作燃燒器具，或在帳篷內部或附近處理任何火源

- 請勿在帳篷內部或附近吸煙，使用火柴，蠟燭或任何形式的明火。
- 請勿在帳篷內部加油燈、爐具或加熱器。
- 請勿在帳篷內部烹飪。
- 請勿在帳篷內部存放易燃液體。

⚠ 警告：遠離高壓電線。

- 請勿在樹下設置帳篷，以免因惡劣天氣引發雷擊或樹枝掉落。
- 請使用所有樁和牽繩固定產品，以獲得最佳性能，並防止財產損害或人身傷害。
- 在有風的情況下，為獲得最佳效果，將庇護所的一個角朝向風口。

警告和注意事項，續：

- 在某些條件下 (寒冷的天氣，高濕度等)，帳篷內部會出現冷凝。冷凝是由於您的呼吸、汗水或帳篷內潮濕的衣物產生的水蒸氣引起的，而不是通過帳篷織物滲漏。您可以通過取出帳篷內的潮濕衣物並在整個帳篷內提供良好的通風來將其最小化。切勿將帳篷儲存，即使是短時間，也絕不能將帳篷存放而不充分乾燥並刷掉結塊的污垢。
- 請勿將帳篷的椅子包裝在帳篷內。請使用單獨的儲物袋。
- 椅子應通過拉動椅子本身來取出。切勿拉動帳篷以取出椅子。
- 切勿將帳篷放置數周。請注意，暴露在陽光下的紫外線可能會嚴重損壞材料，或導致其變色。



請勿噴灑

重要：

如果在帳篷上使用噴霧或其他化學處理方法，可能會損害原始的阻燃和防水保護塗層。這種織物已在工廠進行處理。它具有高度的防水性；但它並不是完全防水的。所有帳篷在潮濕天氣中都可能出現接縫滲漏。如果您需要額外的濕氣保護，請僅嘗試使用接縫密封劑；嚴格遵循製造商的指示。建議您在初始設置以及每個露營季節之前封好帳篷。接縫密封劑可以在您當地的露營產品專賣店購買。如果缺少零件，請發送電子郵件至 HELP@COREEQUIPMENT.COM。

在返回商店之前，請聯繫客戶服務解決問題。

Distributed by: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535 Seattle, WA 98124-1535 USA 1-800-774-2678 www.costco.com	415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca	Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocteno No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 (55)-5246-5500 www.costco.com.mx
Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd Hartspring Lane Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom 01923 213113 www.costco.co.uk	Costco Wholesale Spain S.L.U. Poligono Empresarial Los Gavilanes C/Agustin de Betancourt, 17 28906 Getafe (Madrid) España NIF: B86509460 900 111 155 www.costco.es	Costco Wholesale Iceland ehf. Kauptún 3-7, 210 Gardabær Iceland www.costco.is
Costco Wholesale Japan Ltd. 2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi 361 Urikura, Kisarazu shi Chiba, 292-0007 Japan 0570-200-800 www.costco.co.jp	Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-8900 www.costco.co.kr	Costco Wholesale New Zealand Limited 2 Gunton Drive Westgate Auckland 0814 New Zealand www.costco.co.nz
Costco Wholesale Australia Pty Ltd 17-21 Parramatta Road Lidcombe NSW 2141 Australia www.costco.com.au	Costco France 1 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette France 01 80 45 01 10 www.costco.fr	Costco (China) Investment Co., Ltd. No. 5178, KangXin Road, Pudong New Area, Shanghai China 201315 +86-21-6257-7065
Costco Wholesale Sweden AB Box 614 114 11 Stockholm Sweden www.costco.se		



Elevate LLC
Overland Park, KS 66223

產地：中國

修訂日期：2023年10月9日

縫線