

Kirkland Signature 科克蘭耶穌誕生組

ITM. / ART. 1739860

產品手冊

重要

保存以供日後參考：請仔細閱讀

本產品不是玩具。僅供室內裝飾使用。請遠離火焰或直接熱源。

如有任何疑問或意見（於美國和加拿大），或有零件缺少或損壞，請寄電子郵件至 service@mercasia.com（英文、法文和西班牙文）或在週一至週五 EST 上午 9 點至下午 4 點（僅限美國和加拿大）致電客戶服務 1-800-828-9316（僅限英文）。如果您願意，請寄信至：MercAsia USA, Ltd., 1501 Gary St., Bethlehem, Pennsylvania 18018。如果使用期間有任何零件損壞或遺失，您也可以透過上述聯絡資訊訂購替換品。

拆封說明：

1. 放在平坦表面上，使托盤 C 朝上，如圖 1 所示。
2. 撕下膠帶並拿起托盤 C。
3. 小心取出托盤 B 中的零件。
4. 將托盤 B 與托盤 A 分離。
5. 小心取出托盤 A 中的零件。
6. 保留盒子和泡棉包裝以便日後存放。





圖 1

如何設置：

- 將手杖插入約瑟及牧羊人手上的孔中。如圖 2

圖 2




維護說明：

- 所有零件都很脆弱，尤其是手部和四肢。請將商品放在穩固的表面上，以免意外撞倒任何零件。
- 請勿清洗任何零件。請使用柔軟、乾燥的刷子或棉花棒小心清除灰塵或污垢。

若要重新包裝商品：

1. 如圖所示將所有零件放入泡棉托盤中。
2. 如圖 1 所示堆疊托盤。

泡棉托盤 - A



泡棉托盤 - B

