

2.1 m / 7 ft / 7 pi  
SNOWMAN / 聖誕歡樂雪人裝飾燈 / MUÑECO DE NIEVE  
品項 / 商品編號 2005077 (美國、加拿大、臺灣)

## 重要的安全說明

使用電子產品時，應隨時遵守下列的基本預防措施：

## 閱讀並遵守所有的安全說明

- 請勿在戶外使用季節性產品，除非已標示適用於室內及戶外。本產品於戶外使用時，請將本產品與漏電保護插座 (GFCI) 相接。若無漏電保護插座，請聯絡合格的電氣技師以進行正確的安裝作業。
- 本季節性產品並不適用於永久安裝或使用。
- 請勿安裝或放置在靠近瓦斯或電熱器、壁爐、蠟燭或其他相似的熱源處。
- 請勿將本產品的接線以 U 形釘或釘子固定，或是放置在尖銳的鉤子或釘子上。
- 請勿將燈泡放在電源線或任何電線上。
- 離家、晚上就寢或是產品無人看管時請拔除電源。
- 本產品為電子產品 - 並非玩具！為避免火災、燒傷、人身傷害或觸電的風險，不應將本產品作為玩具使用或放置在兒童可取得的地方。
- 請勿將本產品用於其他用途。
- 請勿將裝飾品或其他物件掛在纜線、電線或燈串上。
- 請勿將產品或延長線放在門、窗關閉處，這可能會造成線圈絕緣受損。
- 本產品在使用時請勿覆蓋衣物、紙張或任何不屬於本產品的材料。
- 本產品配備不可替換類型的燈泡。請勿嘗試更換燈泡。
- 只能使用本產品所附的等級 2 (Class 2) 轉接器。
- 閱讀並遵守產品上或產品隨附的所有指示說明。
- 請勿將仍在包裝內的燈串與電源相接。
- 燈泡發生破裂或損壞時，燈串不應繼續使用 / 通電而必須安全地回收丟棄。

## 請保留這些指示說明

### 警告：有發生火災、觸電或人身傷害的風險。

- 只能使用本產品配備的等級 2 (Class 2) 型號 TS-3.5V0.90A 的轉接器。
- 不可使用於調光器控制的插座上。
- 只能用於額定電流足夠供給緊密型螢光燈泡 (CFL 燈泡) 或 LED 燈泡使用的定時器插座。
- 請勿嘗試更換燈泡，本產品的燈泡為不可更換型。
- 電源連接器若外殼周圍已破損或是有裂痕時切勿使用，請丟棄回收處理。
- 請勿與電壓轉換器搭配使用。
- 警告 - 此燈串必須在所有墊圈已就位時才可使用。

### 使用及維護說明

- 使用或重複使用之前，需仔細檢視產品是否有受損的狀況。若電線絕緣或是芯線有切割、受損或是磨損，燈座或是外圍破裂、脫落，或是有銅線外露等狀況時，則需將產品作報廢處理。
- 收納產品時，小心地將產品由放置的地方拆下，以避免產品的接頭及電線承受過大的張力或是拉力。
- 產品不使用時，整齊地貯藏於涼爽、乾燥的區域，避免受到陽光直射。
- 請勿使轉接器受到撞擊或掉落，若外殼破損或裂痕則需丟棄回收處理。
- 本產品及轉接器不可安裝在距離泳池、泡水池、噴水池或是其他積水區域的 3.04 公尺 / 10 尺之內。

### 故障排除說明

燈若不亮時：

- 確認燈具已與轉接器連接。確認接頭與轉接器確實地緊密相接。
- 確認轉接器插在 120V AC 插座內。
- 確認插座有電源 (檢查是否有任何的開關或是定時控制插座) 並且未與調光器開關相接。
- 若使用於定時控制插座時，確保定時器的額定電流可供緊密型螢光燈泡 (CFL 燈泡) 或 LED 燈泡使用，若不可使用，則需使用不同的電路 / 插座。
- 若插接在接地漏電保護插座 (GFCI) 時，則應重新設定 GFCI 以防它已被啟動。

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca  
\* faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Costco President Taiwan, Inc.  
No. 656 Chung-Hwa 5th Road  
Kaohsiung, Taiwan  
Company Tax ID: 96972798  
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)  
www.costco.com.tw

若需客戶服務 (英語、法語及西班牙語)：  
請於中部標準時間，禮拜一至禮拜五 上午9:00至下午5:00  
撥打：1-800-353-3116 (來自美國及加拿大)  
撥打：001-855-218-8822 (墨西哥)  
撥打：08082 341340 (英國)  
電子郵件：custserv@seasonalspecialties.com  
www.seasonalspecialties.com

## 重要的安全說明

使用電子產品時，應隨時遵守包含下列的基本預防措施：

### 閱讀並遵守所有安全說明。

- 1) 閱讀並遵守產品上或產品隨附的所有指示說明。
- 2) 請勿使用延長線。
- 3) 請參考美國的國家電氣規範 (NEC) / 加拿大電氣規範 (CEC) 或是當地的電氣法規。
- 4) 安裝作業及配線皆需由合格人員遵照所有適用的法規及標準，及包含防火結構來進行施作。
- 5) 請勿在距離泳池 3.04 公尺 / 10 呎內安裝或使用。
- 6) 請勿在浴室使用。

7) **警告**：有觸電的危險。室外使用時，只能安裝在具備耐風雨特性的保護插座以及連接插座的電源設備。若未裝設此設備，請與合格電氣技師聯絡以進行正確的安裝作業。確保插座保護蓋完全關閉時，電源設備及電源線不會受到影響。

8) **警告**：有發生火災的風險。安裝涉及建築結構線路配置的特殊佈線。請在建築結構線路配置之前諮詢合格電氣技師。

9) **警告**：有觸電的危險。電源連接器應安裝在高過地表面 0.3 公尺 / 1 呎的位置 (使用於戶外時)。

## 請保留這些使用說明 – 本手冊內含關於電源設備的重要安全事項及使用說明。

### A. 一般資訊

- 1) 輸入電壓：120V ~ 60Hz, 0.11A
- 2) 輸出電壓：3.5V DC, 0.9A
- 3) 請勿將轉接器使用於所附產品以外的裝置。請勿將轉接器用於不同的產品。

### B. 安裝

- 1) 本產品可安裝於室內或戶外，但應避免液體噴濺、灑落於產品上或是波及電源設備。請見產品手冊以確認該產品僅適合室內使用，或是室內戶外皆適用。
- 2) 請將最終產品的接頭遵照其說明指示，與轉接器的輸出插座相接。
- 3) 一般說明 –
  - a) 本產品於極端溫度下使用可能會受損。
  - b) 請勿變更最終產品的接線。
  - c) 請檢查轉接器上的標示牌資訊，使用正確的產品電壓。
- 4) 在安裝完成後，請插入 120V ~ 60Hz 電源插座中。

## 警告：

- 戶外使用時，本產品只能安裝在受保護的插座，以便使轉接器在有水或雨天連接插座時受到保護 (插接時出線盒可完全覆蓋)。
- 電源設備無法完全不受雨水侵擾時請勿使用 (出線盒不具完全覆蓋功能時，不應使用於戶外安裝)。
- 本電源設備原設計之正確安裝位置為垂直方向或是地板的安裝架設。
- 本電源設備僅限於本產品使用，以及標示說明的使用方式，不可用於其他產品 / 項目。

### FCC 資訊

**注意**：本設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範的 15 部分所設定之 B 級 (Class B) 數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

**小心**：未經負責本產品之責任單位核可而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。

加拿大 ICES-005(B)/NMB-005(B) 規範。

型號名稱：等級 2 (Class 2) 電源設備

型號：TS-3.5V0.90A

Seasonal Specialties, LLC  
11455 Valley View Rd  
Eden Prairie, MN 55344  
1-800-353-3116