



品名:Rabbit 紅酒配件五件組

品號:5163384

型號:5316962

首次使用產品前

為確保安全並保持本產品的品質，我們建議您仔細閱讀使用說明，並嚴格遵守這些指示。

- 禁止把開瓶器或者分酒器放入水或其它液體中，以免對人體或產品造成損傷。
- 使用時手及家用器具不要觸及到螺旋鉤以免造成損傷。
- 禁止兒童使用本產品。
- 禁止猛力將開瓶器壓在酒瓶上，或試圖加快開瓶的速度。開瓶器在其設定速度下工作效果最佳。
- 禁止猛力將分酒器壓在酒瓶上。
- 請不要把本產品作其它用途使用。
- 請不要在有易燃、易爆性氣體周圍使用本產品。

如何為開瓶器充電

Type-C 充電線與一個適配器連接，將適配器插入插座口，充電線另一端接口插入到機身背部的充電孔中，注意要插到底。

注意事項

- 第一次使用前，請按照上述方法充電2小時左右。
- 本產品為鋰電池充電產品，為節約能源，延長產品使用壽命，建議充電時間不要超過4小時。
- 本產品在不使用情況下，為保證電池使用壽命，最好每隔三個月充一次電。
- 充滿電需要2.5小時左右。
- 本產品不含適配器。本產品僅適合使用符合安規認證，輸出電壓為直流5.0V的電源適配器進行充電。
- 在連接電源之前，請確保適配器、充電線插頭以及機身充電口完全乾燥。
- 如果設備無人看管，務必確保將設備與電源斷開連接。
- 每次使用前，請檢查設備及電源線是否處於良好狀態。如果電源線損壞，請不要使用該設備。

如何使用開瓶器

將割錫紙刀取下來，卡在酒瓶口上，手指稍微用力並保持，平行左右轉動，即可割下錫紙帽。

一只手牢固扶住酒瓶，另一只手握住開瓶器主體，將開瓶器主體下端套在紅酒瓶口上，盡量保持開瓶器主體與紅酒瓶對直。

按下開瓶按鍵並保持住，同時稍微向下壓開瓶器主體，開瓶器自動將紅酒塞拔出來，當酒塞被完全拔出後，開瓶器將自動停止工作，此時可鬆開開瓶按鍵，將開瓶器從酒瓶上取下來。

按下上方的退塞按鍵並保持住，紅酒塞會自動從開瓶器主體中退出，鬆開按鍵，全過程結束。

*本產品僅適用於直徑為20-24mm，高度為44mm的木塞。

*本產品僅適用於瓶口外徑不大於35mm，瓶口內徑為17.5-23mm的酒瓶。

安全提示

- 使用時請握緊本產品的主機，並同時扶穩酒瓶。
- 割錫紙刀刀片很鋒利，手指請勿觸碰。
- 請將此產品放置在兒童觸摸不到的地方存放。
- 使用時盡量保持主體對直酒瓶，否則可能酒塞無法順利地被拔出。

如何使用分酒器

- 將導管套緊在分酒器底部的導流口。
- 將分酒器向下按壓到紅酒瓶內。
- 將酒杯至於分酒口的正下方，輕按分酒器頂部的按鍵，酒液從分酒口勻速流出。再次按壓按鍵，分酒器停止工作，分酒結束。

溫馨提示

- 分酒器不能直接用沖洗。每次使用後，請拿一個乾淨酒瓶裝上清水，將分酒器插上去，按下按鍵將清水抽出以清洗管道。請至少清洗3次，以免有氣味殘留。
- 導管可從產品上拆下並直接水洗。清洗完後，請把產品存放在乾淨且乾燥處。
- 本產品僅適用於瓶口外徑小於35mm，瓶口內徑為17.5-20mm的酒瓶。
- 當瓶內葡萄酒餘量少於50ml時，由於瓶內氣壓不穩定，使用分酒器分酒時可能會出現酒液噴濺的情況。建議取下分酒器，直接從酒瓶倒出酒液。
- 使用本產品保存葡萄酒時，不建議將酒瓶橫放儲存。

如何為分酒器充電

- Type-C 充電線與一個適配器連接，將適配器插入室內電源中，將充電線的另一端插入到分酒器機身充電孔中，注意要插到底。

如何使用真空抽氣瓶塞

- 用力將瓶塞插入瓶口。
- 上下抽動把手，直至把手難以拉起，說明已完成抽真空。
- 將封存好的酒瓶放進酒櫃或冰箱可提升保鮮效果。
- 建議在7天內飲用完。

*本產品僅適用於瓶口內徑為17.5-20mm的酒瓶。

*使用本產品保存葡萄酒時，不建議將酒瓶橫放儲存。