


Blueair Classic

User Manual - 400 Series

空氣清淨機 使用者手冊 405/480i 系列



使用 Blueair Classic 400 系列之前，請仔細閱讀本使用者手冊。

注意：
這些型號可能有不同的當地版本。

內容

清潔與保養	4
細節介紹	5
調整風扇 (氣流) 速度	5
安全資訊	6
位置	7
啟動	7
控制面板和觸控按鈕	8
Blueair Friend App 行動應用程式設定	9
濾網	10
更換濾網	11
清潔與保養	12
Classic 480i/405 技術規格	13

清潔與保養

Blueair 400 系列


Blueair 400 系列空氣清淨機內建 Wi-Fi 功能，共用兩種型號。480i 型號內建感應器可自動偵測 PM2.5、VOC、溫度、濕度數據，405 型號則無內建感應器。

隨時隨地調整空氣清淨機風速大小，可手動透過機器掀蓋下的控制面板上的觸控按鈕，或透過 Blueair Friend™ App 智慧型手機應用程式進行遠端操控。


空氣清淨機可根據內建感應器 (480i) 或連接 Blueair Aware™ 空氣偵測器 (405) 讀取空氣品質數據，並自動調整風速大小。

想了解如何使用空氣清淨機和 Blueair Aware 空氣偵測器，請瀏覽 Blueair Aware 使用者手冊和支援資訊。


480i 型號



405 型號



細節介紹



1. 控制面板
2. LED 藍燈
3. 前蓋
4. 把手
5. 進風口 (右側)
6. 出風口 (左側)
7. 後蓋
8. Particle 微粒濾網
9. SmokeStop™ 活性碳濾網
10. 配件盒
- 歡迎卡
- 使用者手冊

調整風扇 (氣流) 速度

請瀏覽下列空氣清淨機各種操作方式

控制選項	480i	405
透過控制面板上的觸控按鈕手動操控		
透過 Blueair Friend App 行動應用程式遠端操控		
透過控制面板上的觸控按鈕或 Blueair Friend App 行動應用程式啟動自動模式，其內建感應器可讀取空氣品質數據進行自動調整。		
透過 Blueair Friend App 行動應用程式啟動自動模式，連結外部 Blueair Aware 空氣偵測器偵測的空氣品質讀數進行自動調整。		

首次清潔、日間或空氣嚴重污染時建議使用最高運轉速度，晚間則使用最低運轉速度。

安全資訊

Blueair 405 和 480i 空氣清淨機屬於電器產品。請在使用前閱讀安全說明並採取必要預防措施來降低火災、電擊或受傷的風險。**Blueair 保固僅限於遵照說明書之使用範圍內適用。**



警告：表示危險情況，如果未避免，可能造成死亡或嚴重受傷。



小心：表示危險情況，如果未避免，可能造成輕度或中度受傷。

綜述



警告：為了避免危險，更換損壞的電源線必須經由製造商、服務代理或相關合格人員處理。

- 將 Blueair 空氣清淨機內附的電源線直接插入到合適的電源插座中。(請參閱裝置上的額定電壓標籤)
- 切勿以任何方式變更插頭。

預期用途



注意：請妥善監督兒童，避免其玩耍本裝置。

- 本裝置不可由身體、感官或精神能力缺少或缺乏經驗和知識的人員(包括兒童)使用，除非有負責其安全的人員為其提供有關裝置使用的監督和指導。

低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條

--- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

--- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

位置



將裝置**放置**在空氣流通處。



裝置與其他物體間的放置距離切勿低於10公分。



切勿將裝置直接放在或靠在室內裝飾品上，例如寢具或亞麻製品上。



切勿將裝置放在散熱器、壁爐或烤箱等熱源附近



切勿將裝置放在可能接觸水的潮濕位置，例如浴室或洗衣房。



切勿將裝置放在室外。


啟動

連接空氣清淨機 - 480i 和 405

遵循下列說明，將空氣清淨機與 Blueair Friend App 行動應用程式連線。然後即可啟用遠端操制。

第 1 步

將固定電源線插入接地插座。將固定電源線插入到接地牆式插座中。如果您的設備配置的是可移除式的電源線，那麼，先將該線纜牢固且完全地插入到位於設備底部的電源線插槽中，然後，再將電源線的另一端插入到接地牆式插座中。



打開掀蓋並按下速度鍵按鈕。當 Wi-Fi 符號開始閃爍時，空氣清淨機可與 Blueair Friend App 行動應用程式配對。

第 2 步

從應用程式商店 (Apple Store 或 Google Play) 將 Blueair Friend App 行動應用程式下載到智慧手機。

第 3 步

將裝置與 Blueair Friend App 行動應用程式連線。啟動應用並按照說明操作。

將空氣清淨機與 Blueair Friend App 行動應用程式連線後，可使用應用程式遠端操控裝置和調整設定。

控制面板和觸控按鈕

控制面板和觸控按鈕位於掀蓋之下(請查閱第 2 步「啟動」。環繞觸控按鈕的灰色圓圈表示該裝置尚未啟動。裝置開啟時,控制面板上的所有觸控按鈕(不含速度鍵)將在 20 秒後變暗。輕按觸控面板,觸控按鈕將再次亮起。

Classic 405 控制面板觸控按鈕



Wi-Fi

灰色狀態 - 關閉(無 Wi-Fi)



「閃爍」狀態 - 無連線。Wi-Fi 可以連線。



灰色和藍色狀態
Wi-Fi 已連線



風速控制
灰色狀態 - 關閉



藍色狀態,所有橫條為灰色 - 電源線已插入。



1 個藍條狀態 - 最低運轉速度



2 個藍條狀態 - 中等運轉速度



3 個藍條狀態 - 最高運轉速度




濾網
灰色和藍色狀態 - 目前不需要更換濾網。



橘色狀態 - 更換濾網並按住 5 秒進行重置。

Classic 480i 控制面板觸控按鈕



VOC (揮發性有機化合物) 指示

藍色狀態 - 良好至輕度污染

橘色狀態 - 中度至嚴重污染



自動風速

藍色圓圈狀態 - 裝置開啟

灰色符號狀態 - 關閉自動風速

藍色符號狀態 - 開啟自動風速



PM2.5 指示

藍色狀態 - 良好至輕度污染

橘色狀態 - 中度至嚴重污染

請查閱 Blueair Friend App 行動應用程式瞭解更多有關污染和等級資訊

Blueair Friend App 行動應用程式設定

請注意,必須先將空氣清淨機新增至 Blueair Friend App 行動應用程式才能透過應用程式控制下列設定:



調整風速

依個人需求於1、2、3段風速間調整風扇速度。



調整 LED 亮度

依個人喜好調整 LED 燈亮度。



兒童安全鎖

防止透過裝置控制面板調整空氣清淨機。



自動模式

根據內建感應器(僅限「i」型號)或 Blueair Aware 空氣偵測器的讀取數值可自動控制風扇速度。



夜間模式

允許在特定時間啟用/禁用某些設定。

濾網

一般資訊

裝置交付時已安裝一片 HEPASilent™ 濾網。

Particle 微粒濾網有效去除：



PM2.5



灰塵



花粉



寵物毛屑



黴菌



懸浮微粒



塵蟎



細菌



VOC
揮發性有機化
合物



煙味



化學物質



油煙

SmokeStop™ 活性碳濾網去除上述所有污染物, 以及

重要資訊! 只有使用正品 Blueair 濾網才能確保裝置功能的正常運作和享有完整保固服務。

濾網清單

為了將來能夠輕鬆找到合適的濾網, 請填寫下列客戶記錄並保留本使用者手冊以供參考。本產品的型號和序列號可在裝置底部找到。

型號 _____ 經銷商名稱 _____

序號 _____ 經銷商地址 _____

購買日期 _____ 電話號碼 _____

Blueair 濾網訂購計畫

在部分國家提供這一便利的服務, 請聯絡當地 Blueair 零售商瞭解是否可以參與該計畫。


重要資訊!

更換濾網、清潔或執行維護程式之前, 始終關閉裝置並斷絕裝置與電源的連線。

更換濾網


第 1 步

打開後蓋




第 2 步

取出濾網




第 3 步

使用軟毛刷清掃裝置內部




第 4 步

將 Blueair 更換濾網重新置入裝置



第 5 步

關閉後蓋並插上電源。



橘色狀態 - 更換濾網並按住 5 秒進行重置。

清潔與保養

我們建議定期清潔以保持裝置處於最佳狀態。

更換濾網時

1. 取下遮蓋後，擦淨蓋子底部。
2. 使用軟刷和/或其他合適的配件清潔內部進風口格柵。
3. 使用軟刷配件清潔小進風口。

綜述

1. 使用柔軟乾淨的濕布擦拭裝置外部。
2. 切勿使用汽油、化學溶劑或腐蝕性物質清潔，因為這些物質可能損壞表面。
3. 切勿讓異物進入進風口或出風口。這可能造成電擊或裝置損壞。
4. 切勿嘗試自己維修或調整 Blueair 裝置上的任何電子或機械功能。請聯絡當地經銷商或 Blueair 瞭解保固資訊。




幫助和支援

如果您對 Blueair Classic 系列有任何疑問，請瀏覽www.blueair.com/tw 或聯絡當地 Blueair 零售商。

保固信息

Blueair 保固僅限於遵照此說明書之使用範圍內適用。

Classic 480i/405 技術規格*

清淨空氣輸出率 CADR (m³/h)**	煙味	粉塵	花粉
	 476	 510	 510
適用坪數	12 坪 (40 m²)		
每小時空氣交換率 (ACH)***	5 次 (12坪)		
風量	204-340-595 m³/h		
尺寸 (高x寬x深):	59 x 50 x 27.5 公分		
產品重量	14 公斤		
功率****	15-25-90 瓦		
噪音	32-42-52 分貝		
濾網汰換指示	有		
速度控制選擇	480i 405	1-2-3, 自動模式, 智慧手機(遠端操控) 1-2-3, 智慧手機(遠端操控)	
空氣品質感應器	480i 405	內建 VOC 揮發性化學物質、PM2.5、溫度和濕度感應器 無感應器 - 可選擇與 Blueair Aware 空氣偵測器搭配使用	
	裝置整體可回收再利用		

影響產品性能的外部網路問題非 Blueair 所能控制。請聯繫您的網路服務供應商獲取協助。

* 規格基於美國機型 (120 VAC、60 Hz，配備微粒濾網)。

** CADR 顯示空氣清淨機以最高設定運轉時提供的過濾風量 (氣流) 以及系統去除空氣中的煙味、粉塵和花粉污染物的效能 (效率)。測試根據 ANSI/AHAM AC-1 進行。根據此標準，最大可能的 CADR 額定值為：煙味：450 cfm / 粉塵：400 cfm / 花粉：450 cfm。

*** 每小時換氣次數的計算係基於建議的空間大小，假設為室內高度為 2.4 公尺。如果在更小的房間，每小時換氣次數會增加

**** 可用的電源電壓和頻率將影響裝置功耗。因此，功耗可能與聲明值有所不同。



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One
Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai
Tel: +971 (4)8821244

Blueair India Pvt. Ltd.

902 Time Tower
M G Road, Gurugram 122002
Tel: +91-124-4646119
india@blueair.se
Toll free info number: 18008331188

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn