

- 接通電源前，請先仔細閱讀說明書，並妥善保管。
- 因產品會不斷改進，如有變動，恕不另行通知。



創意 感動 生活
The Creative Life

產品使用說明書

電冰箱 P333TM

目 錄

使用之前

| | |
|---------------|-----|
| 安全注意事項（請務必遵守） | 2-4 |
| 安裝擺設注意事項 | 5 |
| 食物貯存要領 | 6 |

使用方法

| | |
|-----------|----|
| 空間要求 | 7 |
| 地點 | 8 |
| 位置 | 8 |
| 電氣連線 | 8 |
| 開始使用時 | 9 |
| 冷凍室風量調節 | 9 |
| 冷藏室溫度控制 | 10 |
| 蔬果室濕度調節 | 10 |
| 冷藏室的使用方法 | 11 |
| 冷藏室門架使用方法 | 11 |

保養方法

| | |
|------------|----|
| 附屬品的拆裝方法 | 12 |
| 清潔要領 | 13 |
| 移動或搬家注意事項 | 14 |
| 遇下列情況之處理方法 | 14 |

問題與排除

| | |
|-------|----|
| 問題與排除 | 15 |
|-------|----|

廢家電處理方法、限用物質含量標示

| | |
|----------|----|
| 廢家電處理方法 | 15 |
| 限用物質含量標示 | 16 |

安全注意事項 (請務必遵守)

為了防止使用者或他人造成意外之危險和財物損壞，請務必遵守下述事項。



警告 此標誌表示"有造成人員死亡、受傷或財物損壞的可能"。



危險 此標誌表示"有起火或爆炸的危險"

■ 對於須遵守的內容，以下列圖形符號來區別。



此圖形表示"禁止的行為"



此圖形表示"強制遵守的指示"




此圖形表示"拔掉插頭的指示"



警告


- 請用獨立插座(AC110V 額定電流15A以上)
- 禁止使用220V或多頭插座以免發生危險。



- 冰箱電源線禁止被重物壓住，以免造成短路起火的危險。



- 不可以用水直接噴灑冰箱外殼或內部，會造成漏電或故障。



- 啤酒、果汁等瓶裝食品請勿放置於冷凍室，以免破裂而產生危險。





警告


- 冰箱上請勿放置物品以免落下造成人員受傷之危險。




- 藥品請勿放置於冰箱中，請嚴加保管，以免誤食。



- 食品請適量放置於冰箱中，以免造成冰箱門無法關閉。



- 嚴防小孩攀爬在冰箱上玩耍，防止冰箱傾倒或夾手的危險。




- 請勿用濕的手接觸冰箱中的物品，以免凍傷。




- 冰箱底部請勿用手觸摸，以免割傷。



- 瓦斯漏氣時，請關掉瓦斯開關，但不要處理冰箱，因為拔掉電源插頭會引起爆炸的危險。




- 請定期乾布擦拭插頭上的灰塵，避免灰塵短路引起火災。



- 運轉中若有異常現象，請立即拔掉插頭。



- 長時間不使用時拔掉電源插頭，以免發生火災。





警告



- 冰箱安裝於特殊環境時（如：粉塵、特殊氣體、油煙），請先知會經銷商提保護措施，如未知會造成機體、周遭財物損害，本公司不負保固及賠償責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零件，致發生損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 禁止自行將電冰箱分解、修理或改造。
- 電器外殼或嵌入結構的通氣孔須保持暢通。
- 電源線損壞時，必須聯絡本公司服務人員前往處理，以避免危險。
- 室內燈不亮時，請立即向本公司服務站或經銷商請求檢查更換，嚴禁自行拆除燈蓋，更換 LED 燈。
- 請勿將電冰箱安裝在積水的場所。
- 請勿使用潮濕的手拔電源插頭。
- 請勿手拉電源線將插頭拔除插座，應直接手握插頭拔除進行斷電。



- 本冰箱為一般家用電冰箱，若使用於商業用途，所造成之保存、保鮮問題，並非本冰箱之不良。請做一般家用電冰箱使用即可恢復正常。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品正常使用在海拔高度 2000m 內，且電壓須符合 AC110V±10% 範圍。
- 電冰箱損壞時，必須聯絡本公司服務人員前往處理，以避免危險。
- 電冰箱移動時請先拔掉電源插頭，移定位後再接上電源。
- 電冰箱背面跟牆壁預留插頭空間（詳見第 5 頁），不可壓傷電源插頭。
- 電冰箱背面電氣蓋，請勿任意拆卸打開，以防觸電危險。
- 電冰箱在搬運時，避免高空吊掛作業，以免電冰箱或零件掉落發生危險。
- 電冰箱放置之場所需保持通風良好。
- 若長期不使用時，請拔除電源線插頭。
如發生漏電、異味異聲、冒煙等情況，請立即暫停使用。
- 說明書應包含電器之清潔及使用者保養等相關作業之細節，亦應註明在對電器進行清潔或保養等相關作業前，須將電器切斷電源。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



危險




- 本電冰箱使用可燃性冷媒，當管路、電源線損壞時，請先開窗通風後，聯絡本公司的服務人員（否則可能發生觸電、起火、爆炸危險）。
- 除了製造商建議的方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 不得破壞冷媒迴路。
- 除了製造商所建議的電器外，不得在食物儲藏室內使用其他的電器。
- 請勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在該電器中。

安裝擺設注意事項


需安裝於地面堅固且平穩的地方

- 安裝不平穩時，會產生振動及噪音。
- 調整腳一定要接觸地面使前面浮起，且前面稍高時，門更容易關閉，並可避免地震時移動，造成危險。




安裝於熱氣、濕度少的地方

- 勿安裝於太陽照射及發熱器具旁
- 溫度高處容易生銹及故障，安裝於不平地時請以穩定平台架高放置安裝並維持平台水平及調整平台水平。




安裝於通風良好處

- 為使冰箱充分散熱，請如圖保有空間，因散熱不良時冷卻能力會降低。
- 背面及角落因散熱之原因請勿緊靠。
- 背面與壁面接觸時會產生振動音請勿緊靠。



為了防止萬一發生漏電，請務必實施接地

- 本電冰箱為電源線直接接地設計，插頭可直接插入具備接地功能110V60Hz的三孔式插座。
 - 若非三孔式插座請聯絡您購買冰箱的經銷商進行安裝。
- (本製品價格不含接地工事費用)
※ 注意：不可接於自來水管、瓦斯管、電話線、避雷針。




(接地示意圖)

食物貯存要領

冷凍室：

- 冷凍室適合貯存需冷凍保存的海鮮、肉、加工食品(火鍋料...)、冰淇淋等食品。
- 要貯存的食物請用密封盒、保鮮膜或塑膠袋密封後再保存。
- 由於門開關溫差大"冰淇淋"請放於庫內，勿放門架以免影響口感。



冷藏室門架：

- 蛋棚：蛋類請倒立(尖端朝下)放於蛋棚
- 門架：汽水、調味醬、醬菜。
- 瓶架：果汁、寶特瓶汽水、啤酒

冷藏室：



- 冷藏室適合貯存需低溫保存的食品。
- 食品之間請保留冷氣通道。
- 玻璃瓶類請勿放在上層玻璃棚及靠近出風口處以免低溫凍裂。
- 富含水份的食材(豆腐)，請保鮮膜密封或加鍋蓋後再保存。
- 放蔬果室抽屜上的蔬果請用保鮮膜或塑膠袋密封並遠離出風口。
- 熱的食品請放涼後再放入冰箱貯存。

蔬果室：

- 果菜箱：適合貯存蔬菜、乾物。
- 貯存要領：請擦乾或瀝乾表面水份放入保鮮容器、保鮮膜或塑膠袋密封再保存。

空間要求

- 請保留足夠的開門空間。
- 設備兩側和背面保留至少 50mm 的間隙。





| | |
|---|-------|
| A | 600 |
| B | 665 |
| C | 1700 |
| D | 最小 50 |
| E | 最小 50 |
| F | 1200 |
| G | 1265 |
| H | 135° |

設備調整水平

為確保水平，請調整設備正面的兩個平衡腳。

如果設備未調平，設備門和磁吸封具可能無法準確對齊。



地點

設備放置地點的環境溫度應符合設備銘牌註明的要求：
針對標示氣候等級的冷凍設備：

- 亞溫帶型：此製冷設備的預期使用環境溫度為 10° C 至 32° C；（SN）
- 溫帶型：此製冷設備的預期使用環境溫度為 16° C 至 32° C；（N）
- 亞熱帶型：此製冷設備的預期使用環境溫度為 16° C 至 38° C；（ST）
- 熱帶型：此製冷設備的預期使用環境溫度為 16° C 至 43° C；（T）

位置

設備應放置在遠離散熱器、鍋爐、陽光直射等熱源的位置。以求機櫃後方空間充足，空氣可自由循環。為求最佳性能，若設備上方有牆體，則機櫃頂部與牆體間應保留至少 50mm 的距離。若條件允許，不建議將設備放置於牆體下方。可透過調整機櫃底部的一個或多個可調節支腳以求調整水平。
本製冷設備非內嵌式設備；



警告！ 電源插頭必須位於安裝後仍可觸及的位置，以便必要時可盡快切斷設備電源。

電氣連線

插入插頭前，請確定家用電源的電壓和頻率符合銘牌要求。設備必須接地。電源線插頭含接地部分。如果家用電源插座未接地，請洽詢合格電工，並根據現行法規使設備單獨接地。
如因不遵守上述安全預防措施造成事故，製造商概不負責。
本設備符合歐盟《危險物質指令》。




開始使用時

1. 請除去附屬品之膠帶。
2. 請使用110V專用插座（若剛搬運後，請靜置1小時以上再插電）。
3. 運轉4~5小時庫內溫度降低後再放入食品。


使用注意事項：

1. 食品之間請保留適當空隙勿擋住冷氣吹出口。
2. 熱燙的食材，請放涼後再放入冰箱。
3. 食品請用保鮮膜、塑膠袋或密封容器包裝再放入。
4. 生鮮蔬果請瀝乾水份包裝後再放入果菜箱。
5. 水份多的食品冷藏放置時請遠離內側出風口。
6. 冷凍室與冷藏室請調整適當溫度，不要有過冷現象。
7. 門開啟後請快速取放食品，使用後門請確實關閉。

冷凍室風量調節


| 旋鈕 | 位置 | 使用時機 |
|---|----|-------------------|
| <p>風量調節</p>  | 強 | 適用於周圍溫度較高或食品放置較多時 |
| <p>風量調節</p>  | 中 | 建議平常使用的溫度調節位置 |
| <p>風量調節</p>  | 弱 | 適用於周圍溫度較低或食品放置較少時 |

冷藏室溫度控制

| 旋鈕刻度 | 位置 | 使用時機 |
|---|----|--|
| <p>冷藏室溫度控制器</p>  | 強 | 環境溫度高或食品較多時使用 |
| | 中 | 建議平常使用的溫度調節位置 |
| | 弱 | 環境溫度低或食品較少時使用 |
| | 冬季 | 強烈寒流來臨時使用，寒流過後請調回「中」冷運轉 |
| | 關 | 注意:平常請勿切到關機位置，只有在短暫清潔時可以切到關機，清潔完成後請調回「中」運轉 |

蔬果室濕度調節

蔬果室濕度調節圖示




- 當撥鍵切到蔬菜位置時，果菜箱內相對濕度高，適合放置對貯藏環境要求濕度高的蔬菜。
- 當撥鍵切到水果位置時，果菜箱內相對濕度低，適合放置對貯藏環境要求濕度低的水果。

冷藏室的使用方法

■ 強化玻璃架


- 食材置於容器再放到強化玻璃架。
- 使用後強化玻璃架上的水滯隨手擦掉。



冷藏室門架使用方法

雞蛋架

可放 8 顆蛋
(蛋尖端朝下)




門架

勿放較高之瓶
裝物。



門架

放易開罐、
罐頭、小物件。



飲料架

可存放2000cc
保特瓶、啤酒、
果汁。




附屬品的拆裝方法


- 如無食品存放可將門打開到全開位置，將附屬品取下
- 安裝時依取下之程序作相反之動作

冰溫盒

1. 冰溫盒蓋輕輕往外微彎曲，使左、右側圓柱脫離卡槽。
2. 再往前拉出。




1. 將冰溫盒向前拉出。
2. 手握冰溫盒往上提起再往前取出。



門架 / 瓶架

1. 將兩端門架/瓶架往內輕輕壓離凸點(圖①)。
2. 將門架/瓶架往上拉出(圖②)。



強化玻璃架

1. 將強化玻璃架內側抬高往前抽出




清潔要領

- 為保持冰箱永久的清新、美觀，請必須注意定期擦拭外更要了解擦拭的要領。為確保安全，擦拭清潔前請先將插頭拔下。
- 清潔時請勿將手、腳伸入冰箱底部及背面。(避免因鐵板邊緣而受傷)。
- 清潔時請用柔軟的布巾擦拭。


門磁墊

- 門磁墊常有油、醬油等附著，未清理易使材質劣化破損，尤其底下之磁墊容易積垢，請特別加以擦拭清理。



箱體底槽

- 因食品有殘留的汁，會附在溝上，為防止沾汙，請時常清理。



擦拭時注意事項

- 清洗的次數每週一次最為適宜。
- 請避免直接灑水清洗，否則會引起絕緣不良及漏電之危險。
- 棕刷、磨粉、甲苯、熱水等千萬不可使用，請使用柔質抹布及中性清潔劑擦拭。
- 尤其是塑膠、門磁墊等不得使用甲苯等揮發性溶劑擦拭。
- 果菜室門請勿直接用水沖洗，易造成隔熱性能降低且容易生鏽。


清潔保養後的安全檢查

- (1) 電源線是否有破損。
 - (2) 電源插頭和插座必須牢固插座。
 - (3) 電源插頭是否有異常發熱現象。
 - (4) 電源線損壞時，須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 如有疑問請洽客服或官網。

移動或搬家注意事項

搬運冰箱時：

- 切斷電源。
- 將冰箱背面排水盤的水用抹布吸乾。
- 將食品從冰箱中取出。
- 將門體關閉並和箱體網綁在一起以免運輸中打開
- 為保證安全，需兩個人搬動冰箱。
- 搬運過程中不要將冰箱保持水平搬動，搬動時保持45度角。
- 搬運後，必須靜放 1 小時以上，才可以插上電源，防止壓縮機失油及冷油阻塞。



遇下列情況之處理方法

■ 停電時

- 請盡量減少開門的次數，以防止冰箱退冰食品損壞。



■ 長時間不使用時


- 電源插頭拔下，庫內清理乾淨，門打開使其完全乾燥。

■ 冰箱不堪使用丟棄時

- 小孩有被關在裡面的危險，請如下處理：
- 請將門磁墊破壞，並將磁鐵取出。
 - 特別注意，請勿放於小孩遊玩的地方。

■ 接到停電通知時

- 貯放新的食品，將會使冰箱內的溫度升高，請盡量避免。
- 大量製冰，放入容器中，然後事先放在冰箱中，冷藏食品的溫度就不易上升。



問題與排除

| 遇到的問題 | 原因說明 | 解決方法 |
|----------------|---|---|
| 完全不冷 | <ul style="list-style-type: none"> • 是否停電 • 插頭是否脫落 • 家裡的電源開關是否跳脫或保險絲燒斷 | <ul style="list-style-type: none"> • 查明原因 • 檢查插頭 • 檢查開關 |
| 不冷 | <ul style="list-style-type: none"> • 冷藏室旋鈕是否轉到冬季或關機 • 初次使用或食品太多需要時間冷卻 • 是否食品太多擋住出風口 • 是否冰箱門頻繁開啟 • 門未關閉或庫內結露水 • 冷藏食品放置過多導致食材不夠冷 • 是否冰箱直接日光照射或旁邊有發熱器 | <ul style="list-style-type: none"> • 旋鈕請轉到中冷 • 需 24 小時冷卻 • 保留風道 • 減少開門次數 • 檢查門是否關閉 • 旋鈕調冷 • 調整冰箱位置 |
| 太冷 | <ul style="list-style-type: none"> • 是否含水份高食材太靠近出風口 • 是否冷凍室、冷藏室冷度設定太冷 • 是否周溫太低 | <ul style="list-style-type: none"> • 調整擺放位置 • 往弱方向調整 • 冰箱冷度調弱 |
| 噪音 | <ul style="list-style-type: none"> • 冰箱擺設地板是否平整 • 冰箱擺設調整腳調整是否平穩 • 冰箱擺設是否碰觸牆壁 • 首次插電快速制冷高頻出現 "咕、咕" 聲 • 是否出現冷媒流動流水聲或 "嘶、嘶" 聲 • 是否偶爾出現冰箱沒運轉庫內產生異音 | <ul style="list-style-type: none"> • 調整冰箱穩定 • 調整調整腳 • 調整冰箱位置 • 這是正常 • 這是正常 • 除霜金屬熱脹冷縮這是正常 |
| 冰箱有異味 | <ul style="list-style-type: none"> • 放置有氣味的食物 • 食物產生變質 • 冰箱內部沾到食物醬料 | <ul style="list-style-type: none"> • 確認食物密封保存 • 立即處理變質食物 • 定期進行冰箱內部清潔 |
| 其他 | <ul style="list-style-type: none"> • 冰箱外殼發熱 (外殼四周冷媒散熱) • 冰箱箱體、門板金結露水 (周溫潮濕) | <ul style="list-style-type: none"> • 這是正常 • 這是正常 (乾布擦拭即可) |
| 冷藏室 LED 燈閃爍或不亮 | <ul style="list-style-type: none"> • 冷藏室 LED 燈周期性閃爍 (1~4 下；亮 0.5 秒暗 0.5 秒為閃一下；每次閃爍後停頓 3 秒) • 冷藏室 LED 燈閃爍、變暗、不亮 | <ul style="list-style-type: none"> • 感測器異常通知服務站處理 • 燈異常通知服務站處理 |

廢家電處理方法

當您的舊冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

- 請將門磁墊 (磁條) 取下，門把打凹使無法關閉，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 當您購買新冰箱時，廢棄的舊冰箱可委託經銷商運回處理。
- 可洽行政院環保署資源回收免費服務專線：0800-085-717 (0800-你幫我-清一清)
- 本冰箱使用易燃性氣體，請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。若放置後冰箱冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險。

